

Ingeniørvitenskap og teknologi

# Solvinkel optimaliserer

Solcelleanlegg optimalisering Bjarne Nilsen Masteroppgave i Electrical Engineering, ELE-3900, mai 2021



# Forord

Temaet for masteroppgaven er optimaliseringsalgoritmen til solcelleanlegg med dobbelaksestyring. En oppgave som handler om algoritme, programmering, montering og testing. Jeg valgte denne oppgaven på grunn av min tidligere erfaring med programmering og fordi den virket interessant. Det har vært spennende å forske på feilsøking og hvordan man kan løse diverse problemer.

Masterstudiet ble litt annerledes enn det jeg hadde sett for meg, i og med at verden ble rammet av koronapandemien, studiestedet stengte ned og mye av undervisningen har forgått digitalt på hjemmekontor. Samvær og samarbeid med medstudenter har også foregått digitalt. Det har krevd selvdisiplin og det har vært lærerikt.

Jeg vil først og fremst takke min veileder, Trond Østrem, førsteamanuensis ved UiT Narvik – Institutt for elektroteknologi, for mye god hjelp. Han har vært veldig tilgjengelig og stilt velvillig opp med veiledningsmøter - også på overtid.

Jeg vil takke lærerne som gjorde skolegangen min mulig. Takk til Ketil Hansen, overingeniør ved UiT Narvik fordi han stilte opp og loddet kontakter for meg, da jeg ikke hadde tilgang på loddelabben.

Jeg vil takke leksekompisen min, Kristian Stausland for godt samarbeid gjennom mastergraden.

Til slutt vil jeg takke mine foreldre for god hjelp med å lese korrektur på oppgaven.

Narvik, 15. mai 2021

Bjarne Nilsen

# Sammendrag

Snø og andre ting kan reflektere lys på solcellepanelene slik at de produsere mer energi. Refleksjonene kan gjøre slik at den optimale vinkelen til panelene ikke er rett mot solen. Denne rapporten går fort igjennom noen forslag til optimaliseringsalgoritmer for vinklene til solcellepanelene. Videre går den dypere inn på en algoritme som heter «test og sjekk».

Kort fortalt går denne algoritmen ut på å endre vinklene til panelene, for så å sjekke om den avgitte effekten økte eller minket. Hvis effekten økte, skal den igjen øke vinkelen i samme retning. Hvis effekten minket skal den stille panelene tilbake for så å teste en vinkel i en annen retning. Når den har testet alle retningene uten at den har klart å øke produksjonen betyr det at den har nådd et maksimumspunkt. Algoritmen skal vente en stund når den finner et maksimumspunkt.

Rapporten skal handle litt om hvordan diverse utstyr og hvordan det skal implementeres for at systemet skal fungere.

Deretter går den innpå en PLS-kode som skal styre en solcellerigg med dobbelaksstyring, der test-og-sjekkalgoritmen nevnt over skal benyttes.

Utstyret ble montert og testet på benk. Til slutt går den igjennom diverse testresultater og foreslår videre arbeid.

# Nomenklatur

LSTM	lokal-standard-tid-meridian
$\Delta T_{UTC}$	Tidssone
EoT	«Equation of time» en tidskorreksjonsfaktor
ТС	En tidskorreksjonsfaktor
LST	Lokalsoltid – tidssone med oppløsning på minutter
LT	Lokaltid
HRA	Timevinkel – hvor mange grade solen har beveget seg siden 00:00 (lokalsoltid)
δ	Deklinasjonsvinkelen
α	Elevasjonsvinkelen til solen
d	Dagsnummeret - dager siden 1.jan
Asimut	Asimutalvinkel til solen
S <sub>vind</sub>	Sensitiviteten til vindmåleren
U <sub>vind-maks</sub>	Høyeste mulige spenning ut av vindmåleren
V <sub>vind-maks</sub>	Høyeste målbare vindhastigheten til vindmåleren
S <sub>pyranometer</sub>	Sensitiviteten til pyranometret
$U_{pyranometer-maks}$	Høyeste mulige spenning ut av pyranometret
$E_{pyranometer-maks}$	Høyeste målbare innstrålingen til pyranometret
R <sub>opto</sub>	Strømbegrensningsmotstand til optokobler
$U_{signal-opto}$	Signalspenningen til optokobler
$U_{diode-opto}$	Diodespenning til optokobler
I <sub>diode</sub>	Diodestrømmen til optokobler
$U_{kilde-opto}$	Spenningen til transistorsiden til en optokobler
I <sub>transistor</sub>	Transistorstrømmen til en optokobler
R <sub>tran-opto</sub>	Strømbegrensningsmotstand til en optokobler

G	Forsterkning		
$R_{f-opamp}$	Tilbakekoblingsmotstand til operasjonsforsterker		
R <sub>1-opamp</sub>	Jordingsmotstand til den inverterende inngangen til operasjonsforsterker		
θ	Girutvekslingen til motorene		
ω	Vinkelhastighet til riggen		
Х	Utlest verdi		
$ heta_{ny}$	Ny posisjon		
$ heta_{gammel}$	Gammel posisjon		
$\Delta t$	Delta tid, tidsforskjellen mellom hver gang PLS-en integrere, gitt i sekunder.		
$\omega_{gammel}$	Gammel vinkelhastighet til riggen		
$\omega_{ny}$	Ny vinkelhastighet til riggen		
Ε	Innstrålt effekt		
$U_{maks-A/D}$	Den høyeste målbare verdien til 0-10V A/D omformeren		
E <sub>maks</sub>	Den høyeste målbare verdien pyranometret		
$U_{pyranometer-maks}$	Den høyeste mulige spenningen ut av pyranometret		
X <sub>maks</sub>	Den høyest mulige utleste verdien til A/D omformerne		
V <sub>maks</sub>	Den høyeste målbare verdien til vindmåleren		
V <sub>grense</sub>	En gitt grenseverdi for når riggen skal gå i <b>vind</b> -modus		
$X_{vindgrense}$	Den utleste verdien for den gitte vindgrensen		
V	Vindhastighet		

# Innholdsfortegnelse

Sa	ım	me	ndrag	3
N	om	nenl	klatur	4
	1.	1	Ulike strategier for optimalisering	1
		Fø	rste algoritme – test og sjekk	1
		An	ndre algoritme – Sirkler med økende radius	2
		Tre	edje algoritme – Kontinuerlig spiral	3
		Fje	erde algoritmen – Sikksakk	3
	1.	2	Solens posisjon [1]	4
2		On	n riggen	6
3		Ko	omponentene	7
	3.	1	Motorene	7
	3.	2	PLS-modulene	7
		Fre	ekvensteller Wago 750-404/000-003	7
		0-1	10V DC analog-til-digitalomformer Wago 750-459	8
		4-2	20mA analog-til-digitalomformer Wago 750-455	8
		24	V DC digitalutgang Wago 750-504	8
		Real Time Clock (RTC) Wago 750-640		
		Str	rømforsyninger	8
	3.	3	Sensorene	9
		0-1	10V analog vindsensor	9
4		Pra	aksis1	1
	4.	1	Oppkoblinger 1	1
		Ko	bbling for drivning av motorene	1
		Ko	bbling for hallsensor og tilhørende krets1	2
		Ko	bbling for pyranometret og tilhørende krets1	3
		Ko	bbling for vindsensor med tilhørende krets 1	4
		Ko	bbling av induksjonssensorene og tilhørende krets1	4
	4.	2	Implementeringer1	5
		Im	plementering av RTC-modulen1	5
		Im	plementering av posisjonssystem1	5
		Im	plementering av driving av motorene1	6
		Im	plementering av pyranometret1	6
		Im	plementering av vindsensoren1	7
		Im	plementering av induksjonssensorene1	7
5		Pro	ogrammet	8

5.1	Koden	18				
5.2	Hovedmodiene	20				
Føl	g-Solen-modusen	21				
Kjø	ør-algoritmen-modusen	22				
6 Tes	stresultat	25				
6.1	Test 1	25				
6.2	Test 2	28				
6.3	Test 3	30				
6.4	Test 4	31				
6.5	Test 5	31				
7 Vic	lere arbeid	32				
Referans	Referanseliste					
Vedlegg	Vedlegg					
Koden	Koden					
Databla	Datablad til motoren					
Datablad til pyranometret						
Datablad til induksjonssensorene						
Datablad til Vindmåleren Product number 4.3303.22.661						
Datablad til optokoblerne						
Datablad til operasjonsforsterkerne54						
Oppgave	Oppgavetekst					

# 1.1 Ulike strategier for optimalisering

Siden alle algoritmene bruker en test-og-sjekkmetoden med hensyn til produksjon er de utsatt for ytre forstyrelser som endrer produksjonen, for eksempel skyer, fugler og andre ting som kan skygge for panelene. Hvis riggen er for rask, kan det interferere med bestpunktstyringsalgoritmen til dc-dc omformeren til solcellene. Dette kan bli hindret ved a holde panelene stille og måle effekten over en periode. Deretter velge den største målte effekten som den gjeldende måleverdien, dette vil filtrere ut støy. Alle algoritmene starter med panelene vinkelrett mot solen. Referere til kapittel solens posisjon [1]**Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke.** for utregning av solposisjon. Forfatteren foreslår de følgende optimaliseringsmetodene.

## Første algoritme – test og sjekk

Figur 1 illustrerer test og sjekkalgoritmen. Kjør panelene i et stykke i en retning og sjekk om produksjonen øker. Hvis produksjonen øker kan den kjøre lengere i den samme retningen, hvis ikke kan den gå tilbake å prøve en annen retning. Når anlegget har testet i fire retninger og ingen av dem øker produksjonen har anlegget nådd et maksimumspunkt. Denne algoritmen kan kanskje nå et lokalt maksimum og i verstefall miste synkronisering med solen. Derfor kan det være lurt å sjekke avstanden mellom algoritmereferansen med utregnet solreferanse og sette in et maksimum tillatt avstand. Hvis avstanden overstiger en gitt verdi skal solreferansen overta, og det hadde vært fint med en feilmelding slik at man får vite om dette er et reelt problem. Dette er den enkleste algoritmen og den kan kjøres kontinuerlig.



Figur 1 test og sjekk

## Andre algoritme – Sirkler med økende radius

Figur 2 illustrerer sirkler med økende radiusalgoritmen. Denne algoritmen kjører i sirkler rund den kalkulerte sol-referansen med større og større radius, og loggfører effekten med de korresponderende vinklene. Deretter tilter den panelene til de vinklene med den høyeste effekten. Fordelen med denne algoritmen er at den vil ikke nå et lokalt maksimum eller miste synkronisering med solen. Ulempen er at det vil ta lang tid å skanne så mange vinkler og at motorene må slås mye av og på for at vinkelkoordinatene skal danne en sirkel. Det kan føre til at gjennomsnittshastigheten til panelene blir lav. Dette kunne vært løst med motorer med lavere girutveksling og varierende hastighet. Denne algoritme vil ha mulighet for å finne ut om lokalt maksimum er et reelt problem.



Figur 2 sirkler med økende radius

## Tredje algoritme – Kontinuerlig spiral

Figur 3 illustrerer kontinuerlig spiralalgoritmen. Starter med den kalkulerte sol-referansen og legger på et tillegg som er lik en vektor med gradvis økende vinkel og økende lengde. Dette vil resultere i et lignede system som i den andre algoritmen, men med et kontinuerlig mønster. Dermed vil den ha noen av de samme styrkene og svakhetene. Denne algoritmen hadde vært mer relevant med motorer med varierende hastighet og lavere girutveksling.



Figur 3 kontinuerlig spiral

## Fjerde algoritmen – Sikksakk

Figur 4 illustrerer sikksakkalgoritmen. I likhet med den andre og tredje algoritmen skanner den mange vinkler og velger den som yter høyest effekt. Den kan gå for eksempel fra øst til vest og deretter tilte litt ned og så gå fra vest til øst og så videre. Dette lager rette linjer som vil gjøre slik at motorene ikke trenger å bli slått av og på mange ganger for å lage en sirkel. En ulempe er at det vil ta lang tid hvis riggen er treg.



Figur 4 sikksakk

## 1.2 Solens posisjon [1]

Solens posisjon regnes ut med å bruke formler fra [1], med bredde og høydegrad kombinert med klokke og dato som input. LSTM er lokal-standard-tid-meridian som er en referanselinje for tidssonen som går fra nord til Sørpolen hvor solen passerer over klokken 12:00, og den regnes ut etter formel (1), hvor  $\Delta T_{UTC}$  er tidssonen til området. For Norge vil  $\Delta T_{UTC}$  være +1 for vintertid og +2 for sommertid.

$$LSTM = 15^{\circ} * \Delta T_{UTC} \tag{1}$$

*EoT* er en korreksjonsfaktor som regnes ut etter formel (2). Denne faktoren korrigere for eksentrisiteten til jordens bane, og den aksiale hellingen til jorden.

$$EoT = 9.87\sin(2B) - 7.53\cos(B) - 1.5\sin(B)$$
<sup>(2)</sup>

Hvor B regnes ut etter formel (3), og d er dagsnummeret, som er antall dager fra og med 1.januar i innværende år til den bestemte dagen.

$$B = \frac{360}{365}(d - 81) \tag{3}$$

TC er en tidskorreksjonsfaktor som korrigerer for avvik mellom breddegraden og lokalstandard-tid-meridian, den inkluderer og *EoT*. Siden jorden rotere 1° hvert fjerde minutt er det en faktor på fire, og *TC* regnes ut i formel (4).

$$TC = 4(Lengdegrad - LSTM) + EoT$$
(4)

Lokal soltid er som en minitidssone med oppløsning på minutter, og er definert slik at solen står nøyaktig i sør observert fra den nordlige halvkulen, og nøyaktig i nord observert fra den sørlige halvkulen når klokken er 12:00. Lokal soltid eller LST vil avvike fra klokkene med minutter med mindre man befinner seg på LSTM. LST er gitt ved (5), der LT er lokaltid oppgitt timer.

$$LST = LT + \frac{TC}{60}$$
(5)

Timevinkel eller *HRA* konvertere *LST* til hvor mange grader solen har beveget seg over himmelen. Timevinkelen er per definisjon 0° klokken 12:00. Solen beveger seg 15° hver time, dette gir formel (6).

$$HRA = 15^{\circ}(LST - 12) \tag{6}$$

Jorden har en helling på 23.45° sammenlignet med planet til banen rundt solen. Dette gir jorden en helling sammenlignet med solen som variere gjennom året, kjent som deklinasjon. Formel (7) regner ut deklinasjonen, hvor d er dagsnummeret og  $\delta$  er deklinasjonsvinkelen.

$$\delta = 23.45 \sin\left[\frac{360}{365}(d-81)\right] \tag{7}$$

Elevasjonsvinkel til solen regnes ut ved formel (8), hvor  $\alpha$  er elevasjonsvinkelen,  $\delta$  er deklinasjonsvinkelen,  $\varphi$  er høydegraden til området og *HRA* er timevinkelen.

$$\alpha = \sin^{-1}[\sin\delta\sin\varphi + \cos\delta\cos\varphi\cos(\text{HRA})]$$
(8)

Asimutalvinkelen er en vinkel i himmelretningsplanet med nullpunkt mot nord og positiv retning mot øst. Hvis *LST* er større enn 12 er asimutalvinkelen gitt ved (9), hvis *LST* er mindre enn 12 er den gitt ved (10), hvor  $\delta$  er deklinasjonsvinkelen,  $\varphi$  er høydegraden til området, *HRA* er timevinkelen og  $\alpha$  er elevasjonsvinkelen.

$$Asimut = 360 - \cos^{-1} \left[ \frac{\sin \delta \cos \varphi - \cos \delta \sin \varphi \cos(HRA)}{\cos \alpha} \right]$$
(9)

$$Asimut = \cos^{-1} \left[ \frac{\sin \delta \cos \varphi - \cos \delta \sin \varphi \cos(HRA)}{\cos \alpha} \right]$$
(10)

# 2 Om riggen

Riggen består av en mast med 2-aksemotor med ormegir på toppen. Ormegir vil låse orienteringen til panelene med mindre motorene drives. Det er festeramme for solcellepanel. Hvis motoren kjøres for langt i elevasjonsretningen vil rammen kjøres i masten og riggen vil bli skadet. Hvis motorene kjører for langt i asimutalretningen vil det bli strekk i kablene slik at noe vil bli skadet.

Det skal monteres fire induksjonssensorer som skal oppdage når braketten er i ferd med å treffe masten, og når den har rotert til en grenseverdi, da skal riggen stoppe. To av sensorene skal benyttes til å nullstille posisjon i programmet. Det er tenkt at det skal være en fysisk sikring som for eksempel en mekanisme som kutter kablene til motoren hvis riggen kjøres for langt i en retning, i tilfelle induksjonssensorene svikter.

Motorene har to hallsensorer som vil sende informasjon til PLS-en i form av et pulstog som vil bli regnet om til posisjon, slik at PLS-en til enhver tid vet hvordan riggen er orientert. Riggen skal utstyres med en vindmåler og når vindstyrken overstiger en gitt verdi skal panelene orienteres horisontalt slik at det blir mindre vindlast.

Anlegget har to 24 volts DC motorer som skal kobles med en dobbel H-bru, i henhold til Figur 5, slik at man kan endre polariteten og dermed retningen motoren roterer. Figuren viser at hvis S1 og S4 er lukket vil motor-1 rotere i positiv retning, og hvis S2 og S3 er lukket vil motor-1 rotere i negativ retning. Det er viktig at bare ett sett med reléer per motor er lukket på en gang, ellers vil det oppstå en kortslutning. Motorenes dreieretning må være i samsvar med programmet til PLS-en.



Figur 5 H-bru prinsippskjema

# 3 Komponentene

# 3.1 Motorene

Motorene er 24V DC, utstyrt med ormegir med en utveksling på 17228:1. Ormegirene låser motorakslingen når den ikke drives av motoren. Motorene kan kjøres i begge retningen ved å endre polariteten. Det er to halleffektsensorer på hver motor som lager et pulstog hver, med to pulser per omdreining. Det er viktig at hallsensorene ikke kobles feil da de vil bli ødelagt hvis de får for høy spenning eller feil polaritet. Motorene har et nominelt turtall på 2200rpm, og trekker opptil 7A under last.

# 3.2 PLS-modulene

## Frekvensteller Wago 750-404/000-003

Pulstogene vil bli telt av to frekvenstellere-moduler, som heter Wago 750-404-000-003. Den teller frekvensen ved måletiden til periodene til et 24V signal, som blir sendt inn i en klokkeinngang. Der -3V til 5V telles som et lavt signal og 15V til 30V telles som et høyt signal. Modulene er i stand til å telle frekvenser mellom 0,1Hz og 100kHz. De har fire modi som man kan velge ved og stille kontrollbitene «RANGE SEL1» og «RANGE SEL2». Tabell 3-1 viser hvordan kontrollbitene påvirker karakteristikken til modulene.

RANGE SEL1	RANGE SEL2	Måleperiode	Måleintervall	Oppgitt verdi
0	0	1 periode	0,1 til 8 kHz	1/1000Hz
0	1	4 periode	0,25 til 32 kHz	1/100Hz
1	0	16 periode	1 til 100 kHz	1/10Hz
1	1	16 periode	1 til 100 kHz	Hz

Tabell 3-1 Innstilling av kontrollbitene til frekvenstellerne

Modulen har en såkalt «watch dog timer», det er en stoppeklokke som sier hvor lenge den skal vente på den neste økende flanke til at den oppgir at frekvensen er 0, der tiden oppgis i millisekunder. Altså «watch dog timeren» brukes til å sette en minimumsgrense for den innleste frekvensen. Modulen har to digitalutganger på 24V og 0,5A, som er kortslutningssikret. Disse utgangene kan brukes til å forsyne klokkesignalet med 24V spenning, og drive en 24V inngang som heter «Gate». Siden modulen måler spenningen mellom inngangene og det interne jordpotensialet. Hvis en 24V spenning blir oppdaget på «Gate» vil modulen slutte å telle frekvensen.

# 0-10V DC analog-til-digitalomformer Wago 750-459

Modulene har fire inngangskanaler. Alle kanalene deler samme jordpunkt, som er isolert fra jordpunktet til PLS-en internt. De har et målingsintervall på 0-10V, en inngangsresistans som er over  $100k\Omega$ , og de tåler ikke mer enn ±40V. Spenningen blir lest inn i datatypen WORD som er en fortegnsløs 16 bit datatype. De tre første bitene er reserverte statusbit, og den siste biten er ikke i benyttet. Det vil si at utgangsverdien har en numerisk oppløsning på 8 og vil gå fra 0 til 32760. Verdien 3 er reservert for spenning under 0V, og verdien 32763 er reservert for spenning over 10V. Dette gir en måleoppløsning på 12 bit til inngangsspenningen. Modulene har en toleranse på ±0,1% av fullskalaverdi ved 25°*C*. Hver kanal har en korresponderende varsellampe som lyser hvis målespenningen er utenfor målingsintervallet.

Det benyttes fire moduler av denne typen.

## 4-20mA analog-til-digitalomformer Wago 750-455

Disse modulene har fire inngangskanaler. Alle kanalene deler samme jordpotensial, som er isolert fra resten av PLS-en internt. De har et målingsintervall på 4-20mA, en inngangsresistans som er under 100 $\Omega$  ved 20mA, og de tåler ikke mer enn 32V. Strømmen blir lest inn i datatypen WORD. De tre første bitene er reserverte statusbit, og den siste biten er ikke i benyttet. Det vil si at den innleste verdien har en numerisk oppløsning på 8 og går fra 0 til 32760. Verdien 3 er reservert for strøm under 4mA, og verdien 32763 er reservert for strøm over 20mA. Dette gir en måleoppløsning på 12bit til inngangsstrømmen. Modulene har en toleranse på ±0,1% av fullskalaverdi ved 25°*C*. Hver kanal har en korresponderende varsellampe som lyser hvis målestrømmen er utenfor målingsintervallet.

Det benyttes to moduler av denne typen.

## 24V DC digitalutgang Wago 750-504

Modulen har fire 24V DC digitalutganger som har en maks strøm på 0,5A og er korslutningssikret, men den har ikke overbelastningsvern. Induktive laster bør utstyres med friløpsdioder, slik at de mulige overspenningene ikke vil skade modulen. Den har ingen jordterminal. Digitalutgangene brukes til å drive reléene som skal styre motorene til riggen. Hver kanal har et korresponderende lys på modulen, som lyser når utgangen er høy.

# Real Time Clock (RTC) Wago 750-640

Denne modulen har mulighet for å koble til en antenne, da har den mulighet til å ta inn sanntidsklokke og dato via et satellittsignal. Antenne kan forsynes med 24V direkte fra modulen. Modulen blir brukt med et bibliotek som har en standardfunksjon slik at man enkelt får lest ut tidspunkt og dato. Denne informasjonen blir brukt til å estimere solens posisjon. Det er et statuslys på modulen som indikerer om den har antennesignal, feil med antennesignalet, har signal og venter på rett telegram, og har signal uten noen feil.

## Strømforsyninger

PLS-en har en 24V DC strømforsyning som forsyner PLS-en og alle modulene, enten via den interne busen eller via shunter. Motoren og vindmåleren forsynes av en annen 24V DC forsyning. Begge strømforsyningene har intern kortslutningssikring.

# 3.3 Sensorene

#### Induksjonssensorer

Disse sensorene trenger en to-leder-kabel som forsyner en spenning på 12-24V DC, strømsignalet går gjennom den samme kabelen som forsyner sensoren. De genere en målestrøm som er i området 4-22mA. Når det ikke er et ferromagnetisk objekt foran sensorene vil målestrømmen være 22mA, og strømmen går ned mot 4mA når det er ferromagnetisk objekt foran, hvor mye strømmen går ned vil være avhengig av ferromagnetismen og avstanden til objektet.

### 0-10V analog vindsensor

Den har et måleområde fra 0,3 til 60m/s, med en toleranse på  $\pm 2,5\%$  av den målte verdien. Det er et 20W varmeelement som skal hindre at den fryser fast, varmeelementet trenges ikke å brukes. Den har en fempolet plugg som kan kobles på to forskjellige måter. Hvordan pluggen blir koblet vil avgjøre om varmeelementet brukes eller ikke. En av polene skal ikke kobles til noe, to av de skal forsyne måleren med 24V DC, og to av de skal sende et 0-10V signal. Signalkabelen bør skjermes. Spenningen til signalet er lineært med vinden, og sensitiviteten er 0,167Vs/m, gitt ved (11).

$$S_{vind} = \frac{U_{vind-maks}}{V_{vind-maks}} \tag{11}$$

## Pyranometer

Responskurven til pyranometret med tanke på bølgelengden til lyset er gitt ved Figur 6, der bølgelengden er på x-aksen og relativsensitivitet er på y-aksen. Den måler direkte og indirekte lys, har samme responstid og temperaturrespons som en PV-modul. Videre har den et synsfelt på 180° og en skjermet signalkabel.



#### Figur 6 Pyranometrets responskurve med tanke på bølgelengden til lyset [2]

Utgangsspenning til pyranometret er i området 0-100mV, som er lineært med målingsintervallet på 0-2000W/m<sup>2</sup>. Det gir en sensitivitet på 0,05mV\*m<sup>2</sup>/w i henhold til (12).

$$S_{pyranometer} = \frac{U_{pyranometer-maks}}{E_{pyranometer-maks}}$$
(12)

# 4 Praksis

Solcelle riggen ble ikke montert og drift satt, men PLS-en, induksjonssensorene, vindmåleren, pyranometret, H-bruen til motorene, motorene og hallsensorene ble montert og testet på benk. Strøm og spenningsmålingene til solcelleanlegget ble ikke montert eller testet.

# 4.1 Oppkoblinger

Dette kapitlet skal gå igjennom hvordan utstyret ble koblet. Noen av PLS-modulene trenger strøm via en ekstern 24V tilkobling. Det er slik fordi, hvis man har mange moduler så skal de ikke overbelaste spenningskilden eller den interne bussen.

## Kobling for drivning av motorene

Figur 7 viser hvordan selve H-bruen ble koblet. Reléene får spenning fra PLS-en og motoren får spenning fra en annen spenningskilde. Reléene RY1 og RY2 utgjør H-bruen for den ene motoren, H-bruen for den andre motoren ville vært koblet i parallell og vært identisk med den første H-bruen. Reléene og PLS-en har samme jording, men motorene har egen jording.

Det kan hende det bør være friløpsdioder på reléene slik at PLS-en ikke blir skader over tid.



Figur 7 Koblingsskjema for driving av motorene

#### Kobling for hallsensor og tilhørende krets

Figur 8 viser koblingsskjema for hallsensor og tilhørende krets. Hallsensoren er ikke i stand til å levere mer enn 1mA, som ikke er nok til å drive en optokobler. Derfor bufres signalet med operasjonsforsterker med «unity gain». En symmetrisk ±15V spenningskilde ble laget ved å seriekoble to 15V DC kilder. Hallsensorene ble forsynet med en 12V DC kilde. Signalet til hallsensoren vil være 12V når den er høy og 0V når den er lav. Diodestrømmen til optokobleren må være mellom 16-100mA, og den ble valgt til 20mA. En strømbegrensningsmotstand for dioden til optokobleren på 540 $\Omega$  ble valgt, gitt ved (13). Der  $U_{signal-opto}$  er signal spenningen,  $U_{diode-opto}$  er diodespenningen og  $I_{diode}$  er diodestrømmen.

$$R_{opto} = \frac{U_{signal-opto} - U_{diode-opto}}{I_{diode}}$$
(13)

Transistorstrømmen kan være opp til 100mA derfor ble en transistorstrøm på 20mA valgt. En strømbegrensningsmotstand for transistoren til optokobleren på 1200 $\Omega$  ble valgt for sikkerhetsskyld, gitt ved (14). Der  $U_{kilde-opto}$  er spenningen til kilden for transistorsiden og  $I_{transistor}$  er den ønskete transistorstrømmen. Det kan hende at motstanden til frekvenstelleren er mer enn 1200 $\Omega$ , da er det ikke nødvendig med en strømbegrensningsmotstand til transistorsiden.

$$R_{tran-opto} = \frac{U_{kilde-opto}}{I_{transistor}}$$
(14)

PLS-en gir 24V fra en av digitalutgangene som går igjennom transitorene og strømbegrensningsmotstandene og deretter inn på klokkekontaktene. Frekvenstelleren teller de økende flankene til et 15-30V pulstog mellom klokkekontakten og det interne jordpunktet.



Figur 8 Koblingsskjema for hallsensor og tilhørende krets

#### Kobling for pyranometret og tilhørende krets

Figur 9 viser koblingsskjema for pyranometret med tilhørende krets. Siden utgangspenningen til pyranometret er i området 0-100mV og analog-til-digitalmodulen har et måleintervall på 0-10V DC må spenningssignalet forsterkes. Dette gjøres med en ikke-inverterende operasjonsforsterker. En forsterkning på 100 ganger vil gjøre slik at det høyeste utslaget fra pyranometret vil gi en spenning på 10V inn på modulen. På grunn av at det var et begrenset utvalg av motstander, ble forsterkningen 101 ganger gitt ved (15).

$$G = 1 + \frac{R_f}{R_1} \tag{15}$$

Denne forsterkeren har samme spenningskilde som operasjonsforsterkerne til hallsensorene. Utgangen til pyranometerforsterkeren kobles på inngangene til en av de fire 0-10V analog-tildigital-omformerne, og jordpunktet kobles til en av de fire jordpunkts-kontaktene til modulen.



Figur 9 Koblingsskjema for pyranometret og tilhørende krets

### Kobling for vindsensor med tilhørende krets

Vindsensorene trenger 24V DC og 20W for oppvarming, det er mulig å koble den slik at den ikke bruker varmeelementet, da trenger den bare 24V. Strømforsyningen til motorene brukes, slik at strømforsyningen til PLS-en ikke risikerer å bli overbelastet, siden strømforsyningen til PLS-en er bare på 60W. Figur 10 viser koblingsskjema for vindsensoren. Signalkabelen bør skjermes, men det ble brukt to par tvinnede en-leder-kabler for benktesten.



Figur 10 Koblingsskjema for vindsensor og tilhørende krets

## Kobling av induksjonssensorene og tilhørende krets

Figur 11 viser koblingsskjema for induksjonssensorene. Sensoren får 24V fra PLS-en, da må en av jordterminalene til modulen kobles til jordingen til PLS-en. Inni induksjonssensorene er det tre nummererte skruer, der to av de skal kobles sammen, og de vil være utgangen til sensoren. Utgangen til sensorene skal kobles på inngangene til 4-20mA analog-til-digital-omformeren.





# 4.2 Implementeringer

### Implementering av RTC-modulen

RTC-modulen trenger ingen koblinger for å bli brukt, men den må ha en antenne tilkoblet for at den skal kunne ta inn signaler fra satellittene til å stille klokken. En antenne ble ikke tilkoblet, dermed ble klokken til PLS-en feil. Det er mulighet for å stille klokken til PLS-en manuelt i koden. En feilkode i PLS-en indikerte at den ikke hadde antennesignal.

### Implementering av posisjonssystem

Motoren har mulighet til å lage to pulstog som har to pulser per omdreining. Dette gir mulighet til å vite posisjonen til motorakslingen med en oppløsning på 180°. Orienteringen til riggen vil da ha en maksimumsoppløsning på 0,01°, gitt ved (16), der  $\vartheta$  er utvekslingen til motorene. Treghetsmomentet til motoren vil gjøre slik at det ikke vil være mulig å kjøre riggen med en oppløsning på 0,01°, med en H-bru og uten et avansert kontrollsystem, da riggen vil ha marginalstabilitet.

$$\frac{180^{\circ}}{\vartheta} \tag{16}$$

Referansevinkelene og posisjonsvinklene konverters fra typen LREAL til INT, altså hele tall. Dette gjør at riggen vil operere med en oppløsning på 1°, selv om riggen har en maksimumsoppløsning på 0,01°. Dette vil gi en toleranse på  $\pm 0,5^{\circ}$ , som vil oppføre seg som en hysterese effekt, og føre til at motorene ikke trenger å starte og stoppe så ofte.

Hallsensorene til motorene genererer to pulser per omdreining, og motorenes nominale turtall 2200 omdreininger i minuttet. Derfor stilles begge kontrollbitene til «0» slik at modulen teller frekvensen på den mest nøyaktige måten. Da vil modulene oppdatere de utleste verdien hver puls, og oppgir de med en oppløsning på 0,001Hz, og de vil ha et måleintervall på 0,1Hz til 8kHz. Dette gir et forhold mellom den utleste verdien og vinkelhastighet til riggen i henhold til (17). Der *X* er den utleste verdien, faktoren på 360 er for å gjøre det om til grader, det må deles på to fordi det er to pulser per omdreining, det må deles på 1000 fordi den oppgis i 0,001Hz og den må deles på gir forholdet som er  $\vartheta$ .

$$\omega = \frac{X*360}{2*1000*\vartheta} \tag{17}$$

Posisjonene til riggen regnes ut ved å integrere vinkelhastigheten diskret med respekt til tiden, i henhold til (18). Der  $\theta_{ny}$  er ny posisjon,  $\theta_{gammel}$  er gammel posisjon,  $\omega$  er vinkelhastigheten til riggen og  $\Delta t$  er tidsintervallet som vinkelhatigheten skal integreres over.

$$\theta_{ny} = \theta_{gammel} + \omega * \Delta t \tag{18}$$

Vinkelhastigheten har positivt fortegn hvis motoren går framover og negativt fortegn hvis den går bakover. Det er viktig at integratoren fortsetter å integrere etter at motoren ikke har spenning, fordi tregheten til motorene vil drive motoren et lite stykke lengere. Ved å bruke tidsstempel kan PLS-en regne ut hvor mye  $\Delta t$  skal være for hver syklus til programmet. Modulen oppdaterer den utleste verdien hver gang den oppdager en økende flanke, ellers venter den i 10 sekunder eller til at «watch dog timer»-en har utløpt til at den oppdaterer verdien og sier at den er 0Hz. «Watch dog timer»-en stilles til 200ms slik at integratoren ikke fortsetter å integrer lenge etter at motorene har stoppet.

For å minimere avvike mellom utregnet posisjon og faktisk posisjon implementeres trapesmetoden. Da blir utregnet posisjon gitt ved (19), der  $\omega_{ny}$  er den nye vinkelhastighet og  $\omega_{gammel}$  er den gammel vinkelhastighet.

$$\theta_{ny} = \theta_{gammel} + (\omega_{gammel} + \frac{\omega_{ny} - \omega_{gammel}}{2}) * \Delta t$$
(19)

#### Implementering av driving av motorene

Når en posisjonsvinkel til riggen er mindre enn referansevinkelen som riggen skal følge, kjøres den tilsvarende motoren framover, når den er større kjøres den i revers, og når de er lik kjøres ikke motoren. Det er viktig at samme motor ikke kjøres i begge retningene samtidig, da det vil resultere i en kortslutning.

#### Implementering av pyranometret

Pyranometret kan brukes til å loggføre lysstyrke. Forholdet mellom den utleste verdien og innstrålt effekt er gitt ved (20), der  $U_{maks-A/D}$  er den høyeste måleverdien til 0-10V-modulen, faktoren på  $E_{maks}$  er den største måleverdien til pyranometret, *G* er forsterkningen til signalet til pyranometret, og faktoren på  $X_{maks}$ er den største mulige innleste verdien.

$$E = \frac{X * U_{maks-A/D} * E_{maks}}{G * U_{pyranometer-maks} * X_{maks}}$$
(20)

### Implementering av vindsensoren

Når vindstyrken overstiger en gitt grense, skal riggen gå i vindmodus hvor den blir orientert horisontalt. Den utleste verdien til grensen er gitt ved (21), der  $V_{maks}$  er den høyeste måleverdien til vindmåleren,  $V_{grense}$  er vindhastighetens-grensen og  $X_{maks}$ er den største mulige utleste verdien.

$$X_{vindgrense} = V_{grense} * \frac{X_{maks}}{V_{maks}}$$
(21)

Hver gang den målte verdien overstiger  $X_{vindgrense}$  skal riggen gå i vindmodus og en stoppeklokke med av-forsinkelse på 15 minutter skal aktiveres. Dette gjør at riggen vil være i vindmodusen helt til det har gått 15 minutter hvor vinden ikke har oversteget grenseverdien. Etter at stoppeklokken har blitt lav skal riggen fortsette som vanlig, altså hovedmodusen **kjør-solen** skal starte.

Forholdet mellom utlest verdi og vindhastigheten er gitt ved (22).

$$V = \frac{X * V_{maks}}{X_{maks}} \tag{22}$$

#### Implementering av induksjonssensorene

Det defineres tre trinn på 18,4mA, 8,8mA og mindre enn 4mA, det vil tilsvare en avstand mellom sensoren og et ferromagnetisk objekt, på henholdsvis ca. 24mm, ca. 10mm, eller et ledningsbrudd. Hvis noen av sensorene har et utslag som underskrider 8,8mA betyr det at noe har gått galt og riggen er i ferd med å bli skadet ved å kjøre motorene for langt. Hvis målestrømmen til en sensor er mindre enn 4mA betyr det at noe er galt, antakelig ledningsbrudd. Derfor skal riggen fryses hvis en av sensorene har en målestrøm som er under 8,8mA eller under 4mA. Dette skal hindre at riggen blir skadet, eller at en fysisk sikring skal trå inn.

Siden induksjonssensorene har en målestrøm mer enn 20mA når de ikke har noe utslag, vil varsellampene til A/D-modulen lyse selv om alt fungere som det skal. Det vil da ikke være mulig å se på varsellampene om det er ledningsbrudd. Det er mulig å programmere noen ander lamper til å lyse hvis en av de innleste verdiene for induksjonssensorene er mindre enn 4mA. PLS-en har noen innebygde lamper som kan brukes til indikatorer, ellers kan en lampe drives via en av digitalutgangene som er ledig.

En sensor på elevasjonsaksen og en sensor på asimutalaksen skal benyttes til å nullstille posisjonen til programmet. En sensor skal plasers slik at den gir et 18,4mA utslag når riggen er orientert i 15° på asimutalaksen, denne sensoren blir kalt induksjonssensor-1. En annen sensor skal plasseres slik at den har samme utslag når riggen er orientert i 0° på elevasjonsaksen, denne sensoren blir kalt induksjonssensor-2. Det er viktig at de monteres slik at de ikke kan bli utløst av noen andre deler mens riggen er i drift. Hvis det skjer, vil den enten nullstill posisjonssystemet til en av aksene eller stoppe riggen. Hvis posisjons til en av aksene blir nullstilt når riggen ikke er i nullposisjon for den aksen vil det bli et stort avvik mellom posisjonssystemet og posisjonene til riggen.

# 5 Programmet

# 5.1 Koden

Hele koden ble skrevet i e!cockpit med strukturert tekst, selv om noen av delene kunne vært i stige eller blokk diagram.

PLS-en luper gjennom koden hele tiden. Figur 12 viser overordnet struktur over koden. Den grønne firkanten illustrer case-setningen til **kjør\_algoritmen**, der de forskjellige modiene er listet inni. De hvite firkantene som er tilkoblet de forskjellige modiene med piler inneholder alle komponentene til de modiene. Alle modiene har minst en oppgave de skal utføre og en eller flere trigger som skal sette systemet i en annen modus. Den blåe firkanten illustrere case-setningen til hovedmodiene, der de forskjellige modiene er listet inne. Den store hvite firkanten i midten er hele programmet, der alle komponentene i hoveddelen listetes opp inni. Hver gang programmet luper blir komponentene i hoveddelen utført. Dette gjør at de har en global virkning sett i fra case-setningene.



Figur 12 overordnet struktur over koden

Solposisjonen må være tilgjengelig når riggen er i **følg\_solen**, **kjør\_algoritme** og **vind**modiene. Derfor skal solposisjon utregningene være i hoveddelen av koden. Utregningene er i henhold til kapittel solens posisjon [1].

Posisjonsestimatoren må være utfor case-setningene slik at den hele tiden estimerer posisjonen.

Effekt måleren er utfor case-setningene slik at all under-modiene kan bruke den samme koden til å måle og filtrere effekten. Den filtrer ut små forstyrrelser ved å måle effekten i fem sekunder og velge den største effekten. Effekt måleren får beskjed om å måle effekten av algoritmen, den sier ifra når den er ferdig med å måle effekten. Måleren må få beskjed om å bli nullstilt av algoritmen når algoritmen er ferdig med måleverdien.

**Stopp**-modus-triggeren skal utløses hvis en av induksjonssensorene har en målestrøm som er mindre enn 8,8mA. Dette er den eneste triggeren som er i den utfor case-setningene, fordi alle modiene skal ha en vei til **stopp**-modusen. Det er viktig at ingen andre triggere er utfor case-setningene fordi de vil kunne ta riggen ut av **stopp**-modusen.

Motordriveren består bare a boolsk logikk, derfor kan denne delen enkelt være i stige eller blokk diagram. Motordriverens oppgave er å gjør slik at motorene kan drives med bare fire boolske variabler, så skal motordriveren ta seg av resten av logikken. Det vil innebære å starte og stoppe motorene, og stille integreringsretningen eller telleretningen hvis en opp/ned teller blir benyttet.

# 5.2 Hovedmodiene

Riggen har de fem hovedmodiene **start, følg\_solen, kjør\_algoritmen, vind** og **stopp**. Figur 13 viser et flytdiagram for hovedmodiene. I **start**-modusen kjører begge motorene i revers. Når induksjonssensor-1 har et utslag på 18,4mA skal asimutalmotoren stoppe og den estimerte posisjonen for asimutalaksen skal stilles til 15°. Tilsvarende, når induksjonssensor-2 har et utslag på 18,4mA skal motoren på elevasjonsmotoren stoppe. Når begge sensorene har et utslag på 18,4mA skal riggen gå i **følg\_solen**-modusen.

følg-solen-modusen kjører riggen til solreferansene, deretter vil riggen gå i kjør\_algoritmenmodusen.

Riggen vil forbli i **kjør\_algoritmen**-modusen til at vinden overstiger en gitt verdi, en av induksjonssensorene har en målestrøm som er mindre enn 8,8mA, en tilnærmet avstand mellom solreferansene og algoritmereferansens overstiger en gitt verdi, eller at solen går under horisonten. Når solen passerer den øver asimutal grensen vil solreferansen stilles til 15°, dette vil gjøre at den tilnærmede avstanden mellom solreferansens og algoritmereferansens overstiger den gitte verdien. Dette gjør at riggen vil kjøre til 15° i asimutalaksen på natten. Riggen vil ikke veksle mellom **følg\_solen** og **kjør\_algoritmen** fordi algoritmen bør være i stand til å følge solen med en viss margin.

Hvis vindhastigheten overstiger en gitt verdi, vil riggen gå i **vind**-modusen, så lenge den ikke allerede er i **stopp**-modusen. Riggen vil forbli i **vind**-modusen helt til en av-forsinket stoppeklokke på 15 minutter har utløpt og at solen er over horisonten. Deretter vil den gå i **følg\_solen**-modusen. Hver gang vindhastigheten overstiger den gitte verdien vil stoppeklokken bli tilbakestilt.



Figur 13 Flytdiagram for hovedmodiene

## Følg-Solen-modusen

RTC modulen oppgir hvor mange dager har passert siden 1.1.1970 med en oppløsning på en dag oppgitt i sekunder. En funksjon i PLS-en regner det om til hvor mange dager har passert i innværende år, heretter kalt dagsnummeret. Klokkeslettet blir oppgitt av RTC-modulen og regnes om til timer, slik at 11:30 vil bli om regnet til 11,5.

Dagsnummeret, klokkeslettet, tidssone, lengde og breddegrad blir brukt til å regne ut solposisjonen oppgitt i en asimutalvinkel og en elevasjonsvinkel. Asimutalvinkelen er definert med 0° mot den geografiske Nordpolen og positiv retning mot øst. Elevasjonsvinkelen er definert med 0° mot horisonten og positiv retning opp. Refererer til kapittel solens posisjon [1] for hvordan solvinkelen blir kalkulert.

Det er to solreferansevinkler, en for asimutal og en for elevasjonsvinkel. Panelene skal ikke peke mot solen når den er under horisonten, for å ikke skade seg eller utløse noen sikkerhetstiltak. Derfor overskrives solreferansevinkelen for elevasjonsaksen til 0° når den kalkulerte elevasjonsvinkelen til solen er under 0°, ellers vil solreferansevinkelen for elevasjonsaksen være lik den kalkulerte elevasjonsvinkelen til solen. Det skal være et mekanisk sikkerhetssystem som skal hindre riggen fra å skade seg selv ved å rotere for langt. Denne bør helst ikke utløses. Derfor skal riggens asimutalvinkel ikke overstige 345°. Hvis den kalkulerte asimutalvinkelen til solen overstiger 345° vil solreferansevinkelen til asimutalaksen overskrives til 15°, ellers vil solreferansevinkelen for asimutalaksen være lik den kalkulerte asimutalvinkelen til solen.

## Kjør-algoritmen-modusen

Algoritmen har de syv modiene; **start, primer, opp, høyre, ned, venstre** og **vent**. **Start**modusen setter algoritmereferansene lik solreferansens, så går den i **primer**-modusen som bare måler effekten før den går i **opp**-modusen. **Opp**-modusen vil øke elevasjonsvinkelen til riggen med en grad om gangen til effekten slutter å øke, deretter vil den stille riggen en grad tilbake og gå i **høyre**-modusen. **Høyre, ned** og **venstre**-modiene fungere på tilsvarende måte. Modiene vil sirkulere som følger; **opp, høyre, ned, venstre** og tilbake til **opp**-modusen, og så videre.

Når riggen er orientert i et maksimumspunkt kan den ikke øke produksjonene med å endre vinklene til panelene. Dermed, hvis riggen går igjennom fire av modiene som tilsvarer en retning på rad, uten å være i stand til å øke produksjonen, skal riggen gå i **vente**-modusen. **Vente**-modusens formål er å holde riggen i maksimumspunktet lengst mulig. Når riggen søker etter en bedre vinkel vil den midlertidig minke produksjonen når riggen tester en dårligere vinkel. Dette er unødvendig hvis den allerede er i et maksimumspunkt. Etter at en stoppeklokke på 10 minutter har utløpt skal den gå til **primer**-modusen. Tidsintervallet på 10 minutter er åpent for endring. Figur 14 viser hvordan modiene kan endre seg som forklart ovenfor, men figuren inneholder ikke betingelsene for de endringene.



Figur 14 Flytdiagram for hvordan modiene til algoritmen kan endre seg.

Som et eksempel viser Figur 15 flytskjema for algoritmemodusen opp som forklart under, hvor «Alg\_alp» er algoritmereferansen for elevasjonsaksen, «++» betyr inkrementer med én, «--» betyr inkrementer med minus én.

Algoritmemodiene som tilsvarer en retning altså, **opp, høyre, ned** og **venstre** har undermodiene **øk\_vinkelen, kjør\_motorene, mål\_effekten** og **evaluer**. Modusen **øk\_vinkelen** vil inkrementere algoritmereferanse-vinkelen i den retningen som algoritmen skal sjekke med en grad, så lenge at det ikke vil gjøre at algoritmereferansens oversiger grenseverdiene.

**kjør\_motorene**-modusen vil vente til riggen har orientert seg til algoritmereferansene, så vil den gå til **mål\_effekten**-modusen.

**Mål\_effekten**-modusen vil fortelle en annen del av programmet til å måle effekten, og vente på resultatet. Deretter vil den gå til en **evaluer-**moduens.

**Evaluer**-modusen vil sammenligne den nylig målte effekten med den forrige målte effekten. Hvis effekten økte eller minket med mer enn 10% kan det komme av en eller annen forstyrrelse, derfor skal den gå i en ventemodus. Faktoren på 10% er åpen for endring, og om den burde algoritmemodusen til **primer**, i stedet for å gå i **vente**-modus.

Hvis effekten har økt med mindre enn 10% skal en maksimumteller nullstilles, verdien for den forrige effekten bli erstattet med verdien for den nye effekten, og den går tilbake til modusen øk\_vinkelen.

Hvis effekten ikke økte skal den inkrementere vinkelen tilbake, og en maksimumteller skal inkrementeres opp med én. Hvis maksimumtelleren er fire, betyr det at algoritmen har kjørt gjennom alle modiene som tilsvarer en retning uten å være i stand til å øke produksjonen. Det vil si at riggen har nådd en maksimumteller. Derfor skal den gå i en ventemodus hvis maksimumtelleren blir fire. Hvis maksimumteller ikke er fire skal den fortsette til neste algoritmemodus som tilsvarer en retning.



Figur 15 Flytskjema for algoritmemodus opp.

# 6 Testresultat

Lokalsoltid til solutregningene ble manuelt overskrevet til en gitt verdi, for at solreferansevinklene skulle være nærmere startpunktene for å gjøre testene raskere. Ventemodusen var redusert til 10 sekunder. Siden solcelleanlegget ikke ble montert og strøm og spenningsmålingene ikke ble målt, ble en justerbar DC kilde brukt til å emulere effekten fra solcelleanlegg, ved å koble kilden til en 0-10V-analog-til-digitalingang.

# 6.1 Test 1

Figur 16 viser målestrømmen til induksjonssensorene i løpet av test 1. Der kan man se at sensor-1 og sensor-2 hadde en målestrøm som var mindre en 18,8mA og mer enn 8,8mA på samme tid i begynnelsen av testen. Sensor-3 hadde en målestrøm som var mindre enn 8,8mA på slutten av testen.

Figur 17 viser den estimerte posisjonen til riggen under test 1 og den målte emulerte effekten. Der ser man at begge motorene begynte å gå i revers. De induksjonssensor-1 og induksjonssensor-2 hadde utslagene tidlig i testen ble posisjonssystemet nullstilt, og motorene begynner å gå fremover. Litt før 20 sekunder i testen hadde riggen nådd solreferansene og riggen gikk i **kjør\_algoritmen**-modusen.

De røde stjernene markerer når den målte emulerte effekten økte, effekten ble testet ca. hvert 5.sekund. Det vil si at når det er en rød stjerne skal algoritmen sjekke litt lengere i den retningen som ble testet.

Figur 17 viser at den emulerte effekten økte tre ganger på rad når algoritmen testet positiv elevasjonsvinkel, for perioden 20-40 sekunder. Deretter økte effekten ikke, og algoritmen testet så positiv asimutalvinkel. Den emulerte effekten økte seks ganger på rad når den testet positiv asimutalvinkel. Så sluttet effekten å øke, og algoritmen testet i alle retningene til den hadde testet fire retninger uten at effekten hadde økt, da gikk den i ventemodus. Ventemodusen startet litt etter 100 sekunder og var ferdig litt før 120 sekunder. Etter 130 sekunder stoppet begge motorene. Figur 16 viser at induksjonssensor-3 hadde et utslag som satte riggen i hovedmodusen **stopp**.



Figur 16 Induksjonssensor målestrøm test 1



Figur 17 Posisjon til riggen test 1

6.2 Test 2



Figur 18 viser lysstyrke og vindstyrke. Pyranometret ble eksitert med en lommelykt som ble lyst direkte på sensoren på kort avstand. Vindmåleren ble eksitert først med en hårføner, så med en hand. Når hårføneren ble bruke ble det en jevnere og lavere topp, enn når en hand ble brukt.


Figur 18 Lys og vindstyrke test 2

## 6.3 Test 3

Test 3 skulle vise at vindmodusen fungerer. Vindgrensen ble stilt fra 20m/s ned til 7,3m/s for denne testen. Figur 19 viser posisjonene til riggen under test 2. Der kan man igjen se at motorene startet med å gå i revers til posisjonen ble nullstilt, så begynte de å gå framover til de nådde solreferansene. 20 sekunder i testen var algoritmen i ferd med å teste positiv elevasjonsvinkel, men vindsensoren utløste vindmodusen og elevasjonsmotoren kjørt til 90° og stoppet der. Asimutalmotoren ble heller ikke kjørt etter at vindmodusen var utløst. Figur 19 viser den estimerte posisjonen til riggen og den målte vindstyrken.



Figur 19 Posisjon til riggen og vindstyrken test 3

## 6.4 Test 4

Riggen ble programmert til å kjøre elevasjonsvinkelen 1080° kontinuerlig, for å sjekke at integratoren til posisjonssystemet fungerte. Den roterende delen på motoren ble merket, slik at det var lett å se når motoren hadde tatt et omløp. Denne metoden målte et avvik som er mindre enn 0,1%.

## 6.5 Test 5

Denne testen skulle teste avviket til posisjonssystemet under intermitterende drift. Siden endringer i hastigheten vil føre til unøyaktigheter til integratoren. Riggen ble programmert til å kjøre elevasjonsmotoren et sekund på og et sekund av, i 360°. Den roterende delen på motoren var fremdeles merket. Denne metoden målte et avvik på 1,5-2%. Dette kommer av at PLS-en ikke klarer å integrere med stor nok oppløsning.

## 7 Videre arbeid

RTC-modulen trenger en antenne for å lese sanntidsklokke fra satellittene.

Det anbefales at Wago 750-404/000-003 frekvenstellerne byttes med Wago 750-404/000-000 opp/ned tellere. Da vil det ikke bli noe avvik mellom posisjonssystemet og orienteringen til riggen. Det er viktig at posisjonssystemet fortsatt er aktivt etter at motoren ikke blir drevet fra PLS-en, fordi treghetsmomentet til motoren vil drive motoren et lite stykke lengere.

Signalkabelen til vindsensoren bør skjermes når anlegget blir montert.

Strøm- og spenningsmålingene til solcelleanlegget må benyttes. Det er viktig at det ikke blir «overflow» når man kalkulerer effekten.

test-og-sjekkalgoritmen kan testes ved at den inkrementere med for eksempel 5° eller 10° istedenfor 1°. Når den har nådd et maksimum kan algoritmen starte på nytt der den inkrementere med 1°, og når den har nådd et maksimum igjen kan den gå i en ventemodus.

Det er mulighet for å loggføre verdier med PLS-en. Da kan man loggføre data og sammenligne resultatene til forskjellige algoritmer, som nevnt i avsnittet over, eller ingen algoritme. Det kan være interessant å vite strøm, spenning, og avgitteffekt til solcelleanlegget, da kan man evaluere om algoritmen har noen vinning. Videre kan det være interessant å vite vindstyrke, lysstyrken og hvor stor forskjell det er mellom algoritmereferansene og utregnet solposisjon. Loggen kan bli skrevet til hver gang testeeffekten blir oppdater, da vil den kun loggføre når algoritmen kjøres, da vil den ikke loggføre noe mens motoren kjører og den vil kun logge den nøyaktige testeffekt.

Tiden til ventemodusen kan kanskje optimaliseres.

LEM-elementer skal benyttes for å skalere strøm til spenning og skalere spenning til spenning som skal kunne kobles direkte på 0-10V DC analog-til-digitalmodulene.

## Referanseliste

[1] The Sun's Position. Hentet 24.02.2021. [Internett]. Tilgjengelig: https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/the-suns-position

[2] ML-01 Manual. Hentet 14.05.2021. [Internett] Tilgjengelig: https://eko-eu.com/products/solar-energy/si-pyranometers/ml-01-si-pyranometer

## Vedlegg

Koden

```
PROGRAM PLC PRG
1
2
     VAR
        State : states
3
        State : states := start;
Alg_state : Alg_states := Start_alg;
4
        Alg_sub_states : Alg_sub_states := a ;
5
        RTC : FbRtcBaseFunctions()
6
                                              . .
7
        Wind_timer : TOF() ;
        Alg_timer : TON();
Power_meas : TON();
8
9
10
11
12
        DvDiag : dword;
13
        dttt : DT;
14
        datee : DATE;
15
        timeee : TOD ;
16
        Time_stamp_int, prev_time_stamp_int :TOD;
17
        prev_time1, prev_time2 : TOD;
18
        prev_HZ1, current_HZ1 : LREAL;
19
        prev_HZ2, current_HZ2 : LREAL;
20
       Delta_Motorl_pos, Delta_Motor2_pos : LREAL;
21
22
       MIN_per_rev : REAL;
23
        MIF, MIR, M2F, M2R : BOOL := FALSE;
24
25
        C1F, C2F
                                       : BOOL := FALSE;
       Induction_sensord_limit : REAL := 9832; // = 8.8mA
Induction_sensord_initial : REAL := 29488 ; // = 18.4mA
26
27
       Induction_sensord_error : REAL := 3;
                                                         // > 4mA
28
                                     : WORD := 4000; // endret for vindtest;
29
       Wind_speed_limit
30
        Wind pos alp
                                      : INT := 90;
                                                                : LREAL;
31
        Motorl_pos, Motor2_pos, sol_reff1, sol_reff2
32
        LSTM, EoT, BBB, TC, LST, HRA, Delta, Alphaa, Azimuthh, LT1 : LREAL;
                                       : LREAL := 3.14159265359;
33
       pi
34
        Lengdegrad
                                       : LREAL := 17.42;
        Breddegrad, Phi
                                       : LREAL := 68.43;
35
                                      : LWORD
36
        day temp
                                                  ;
37
       day, Alpha, Azimuth
                                      : INT
                                                  . .
38
       Azimuth limit upper
                                     : INT := 345;
39
       Azimuth_limit_lower
                                     : INT := 15 ;
                                     : INT := 90 ;
40
       Alpha_limit_upper
                                     : INT := 0 ;
41
       Alpha_limit_lower
                                     : INT := 20 ;
42
        Avstand limit
                                      : INT
43
        Alg azi, Alg alp
       Alg_azi_temp, Alg_alp_temp
44
                                      : INT
45
                                      : LWORD
        d_temp
46
       Alg_jump_back
                                      : BOOL := FALSE;
47
       Alg_jump_back_false_count
                                     : INT := 0 ;
48
        avstand
                                      : REAL
                                                  ;
49
        Power_measured, Power_measure : BOOL := FALSE;
50
                                     : UDINT ;
        power, pre_power
51
        Power_previous, Power_test : UDINT
                                                  ;
52
                                       : UINT
        Voltage, Amps
                                                  ;
        prev_tod
53
                                       : DWORD
                                                  ;
54
                                       : BOOL
        reset_power
                                                  ;
55
        Current DT
                                      :DT
                                                  . .
                                      :WORD
56
        Pyranometer
                                                  ;
57
        cur: WORD;
58
        Truee : BOOL := TRUE;
59
     END VAR
```

Figur 20 innføring av variabler og funksjonsblokker.

```
END_IF
                                                               ELSE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Delta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BBB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LSTM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           day
LT1
                                                                                                       IF LREAL_TO_INT(Azimuthh) > Azimuth_limit_upper THEN
                                                                                                                                  END IF
                                                                                                                                                                                                                         IF LREAL_TO_INT(Alphaa) < Alpha_limit_lower THEN // Her overskrives referanseverdiene hvis de er utfor de tillate verdiene
                                                                                                                                                                                                                                                        END IF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Azimuthh := arcCos(((sin_1(Delta*pi/180)*cos_1(Phi*pi/180))-(cos_1(Delta*pi/180)*sin_1(Phi*pi/180)*cos_1(HRA*pi/180)))/cos_1(Alphaa*pi/180))*(180/pi);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HRA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                넝
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        EoT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     IF LST >= 12 THEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alphaa := arcSin( sin_1(Delta*pi/180) * sin_1(Phi*pi/180) + cos_1(Delta*pi/180) * cos_1(Phi*pi/180) * cos_1(HRA*pi/180) ) * (180/pi);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           // Solkalkulasjoner
                                   Azimuth := LREAL_TO_INT (Azimuthh);
                                                                                  Azimuth := Azimuth_limit_lower;
                                                                                                                                                                                                                                                                               Azimuthh := 360 - Azimuthh;
                                                                                                                                                           Alpha
                                                                                                                                                                                 ELSE
                                                                                                                                                                                                         Alpha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        := 23.45*sin_1(360*(day-81)*pi/(365*180));
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   := 9.87*sin_1(2*BBB*pi/180)-7.53*cos_1(BBB*pi/180)-1.5*sin_1(BBB*pi/180);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            := 360* (day-81)/365;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 := 15*(LST-12);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         := LT1 + TC/60;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              := 4*(Lengdegrad - LSTM) + EoT;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       := 15*2;
                                                                                                                                                     := LREAL_TO_INT (Alphaa);
                                                                                                                                                                                                     := Alpha_limit_lower;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       := TOD_TO_REAL(RTC.todLocalTime)/(1000*60*60); // Her hentes klokken og gjør den om til "timeklokke"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ï
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    FuDaysSinceJan01 (RTC.dLocalDate);
                                                                                                                                                                                                                                                                             // Ellers er det likt uttrykket over.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     // Hvis lokal soltid er større enn 12 er asimutalvinkelen 360- utrykket over.
                                                                                                                                                                                                         // For at panelene skal ikke peke mot solen når den er under horisonten.
                                                                                                         // Dette vil gjøre sånn at azimutalvinkelent til riggen går til 15 når solen paserer 345 grader.
                                                                                  // (Ved å trigge maksimum tillat avvik mellom run_alg og run_sol)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    // Her hentes dagsnummeret
```

Figur 21 kodekomponenten for solposisjon-utregningene

## Estimering av orienteringen

Hvis det hadde blitt benyttet en opp/ned teller istedenfor en frekvensteller hadde koden vært som vist på Figur 22.



## Figur 22 kodekomponent for estimering av orienteringen – opp/ned teller alternativ.

På grunn av at en frekvensteller måtte anvendes ble koden slik som vist på Figur 23.

56	//Posisjonsovervåking
57	<pre>IF IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensor1 &lt;= Induction_sensord_initial THEN</pre>
сл 00	Motorl_pos := Azimuth_limit_lower; // Når induksjonssensor1 har et utslag på 18,4mA stilles posisjonsystemet til 15 grade for asimutalaksen.
5 9	END_IF
6	<pre>IF IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensor2 &lt;= Induction_sensord_initial THEN</pre>
61	Motor2_pos := Alpha_limit_lower; // Mår induksjonssensor2 har et utslag på 18,4mA stilles posisjonsystemet til 0 grade for asimutalaksen.
62	END_IF
6 3	Time_stamp_int := RTC.todLocalTime; // Her hentes tidsstempel til integratoren
64	current_HZ1 := TO_LREAL(IoConfig_Globals_Mapping.Counter_HZ1) * FuTimeDifference(Time_stamp_int, prev_time_stamp_int) * 360 / (73*236*1000*2);
65 5	current_HZ2 := TO_LREAL(IoConfig_Globals_Mapping.Counter_HZ2) * FuTimeDifference(Time_stamp_int, prev_time_stamp_int) * 360 / (73*236*1000*2);
6	prev_time_stamp_int := Time_stamp_int; // Her lagres tidstemplet for neste syklus
67	IF IoConfig_Globals_Mapping.Counter_HZ1 = 4294967295 THEN // linje 58 og 59: Henter utlest frekvens og regner det til grader/sekund for riggen
60	current_HZ1 := 0; // og integrere det over tidsforskjellen mellom tidsstemplene.
69	END_IF
70	IF IoConfig_Globals_Mapping.Counter_HZ2 = 4294967295 THEN // gir 2 pulser per omdreining. Det må ganges med 360 for å gjør det om til grader.
71	current_HZ2 := 0; // Utlest frekvens oppgis som 4294967295 hvis den er Hz0.
72	END_IP
73 74	
75	
77	IF CIF = TRUE THEN // CIF bestemmer hvilen vei integratoren skal opperere.
78	Delta_Motor1_pos := prev_HZ1 + (current_HZ1 - prev_HZ1)/2; // implementering av trapesmetoden
79	Motorl pos := Motorl pos + Delta_Motorl pos;// Her blir posijonen til riggen sumert med
8	ELSIF CIF = FALSE THEN // endringen til posisjonen til riggen.
81	Delta_Motor1_pos := prev_HZ1 + (current_HZ1 - prev_HZ1)/2; // her integrere den i negativ retning hvis C1F er false.
82	Motorl_pos := Motorl_pos - Delta_Motorl_pos;
8	END_IF
00 44	prev_H21 := current_H21; // Her lagres den gamle integreingsverdien til trapesmetoden for neste syklus.
88	// Den må stå på utsiden slik at den blir null når masiken står stille.
87	IF C2F = TRUE THEN // Tilsvarende som for motor 1
8	Delta_Motor2_pos := prev_HZ2 + (current_HZ2 - prev_HZ2)/2;
00 9	Motor2 pos := Motor2 pos + Delta Motor2 pos;
90	ELSIF C2F = FALSE THEN
91	Delta_Motor2_pos := prev_HZ2 + (current_HZ2 - prev_HZ2)/2;
92	Motor2 pos := Motor2 pos - Delta_Motor2 pos;
8	
94	prev_H22 := current_H22;

## Effektmåling

Figur 24 viser hvordan kodekomponenten til effektmåleren ble kodet. Effektmåleren måler effekten når den får beskjed om det, og den sender resultatet til optimaliseringsalgoritmen slik at den kan gjøre valgene. Den må bli resettes etter at optimaliseringsalgoritmen er ferdig med måleresultatet.

Figur 24 kodekomponent for effektmåling.

124		123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106 1	105	104
	END_IF	power_test := pre_power;	<pre>Power_measured := TRUE;</pre>	<b>ELSIF</b> Power_meas.Q = TRUE THEN	pre_power := power;	<pre>IF power &gt; pre_power AND Power_meas.Q = Fi</pre>	Power_meas(IN := TRUE, PT := TO_TIME(5*1)	IF Power_measure = TRUE THEN		END_IF	<pre>reset_power := FALSE;</pre>	<pre>Power_meas(IN := FALSE);</pre>	pre_power := 0;	<pre>Power_measured := FALSE;</pre>	<pre>Power_measure := FALSE;</pre>	<pre>IF reset_power = TRUE THEN // Denne delen bry</pre>			power := TO_UDINT(IoConfig_Globals_Mapping.V_(	<pre>// power := TO_UDINT(IoConfig_Globals_Mapping)</pre>	<pre>//Effektmåling 105: Når strøm OG spenning</pre>
		<pre>// og den valgte verdien sendes ut.</pre>	// Når timeren har utløp sier den ifra at effekten er målt		// Her velges den størst målte effekten.	ALSE THEN	100)); // Timer for hvor lenge effekten skal bli målt.	// Her får effekt måleren beskjed om å starte å måle effekten.								ikes til å resette effektmåleren.	// 106: Bruker spenningen til A/D omformer til å emulere	// UDINT eller tilsvarende for å ungå OVERFLOW.	<pre>urrent_sensor); // Hvis effekten regnes ut etter 105 må de gjøres om til</pre>	V current_sensor) * TO_UDINT(IoConfig_Globals_Mapping.Volt_sensor);	7 blir målt

ffekten

#### Stopp-modus-trigger

Figur 25 viser hvordan stopp-modus-triggeren ble kodet.

```
150
      //Sikkerhetsnett
151
      IF IoConfig Globals Mapping.Induc sensorl < Induction sensord limit OR
152
          IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensor2 < Induction_sensord_limit OR</pre>
153
          IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensor3 < Induction_sensord_limit OR
154
          IoConfig Globals Mapping.Induc sensor4 < Induction sensord limit THEN
155
          state := stop;
156
     // Hvis noen av sensorene har et utslag som er lavere enn 8,8mA skal riggen gå i stopp-modusen
157
          ELSIF IoConfig Globals Mapping.Induc sensorl = Induction sensord error OR
158
          IoConfig Globals Mapping.Induc sensor2 = Induction sensord error OR
159
          IoConfig Globals Mapping.Induc sensor3 = Induction sensord error OR
160
          IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensor4 = Induction_sensord_error THEN
161
          state := stop;
162
     END IF
163 // Hvis noen av sensorene har et utslag som er lavere enn 4mA skal riggen gå i stopp-modusen
164
     // linjene 144, 145,146, 147 og 148 er strengt tatt overflødig, men det kan legges
165
     // til en varselslamp som sier at det er mindre en 4mA her.
166
```

## Figur 25 kodekomponent for stopp-modus-trigger.

#### Motordriver

Figur 26 viser hvordan motordrivere ble kodet. Integratoren skal ikke endre stopp eller retningen når riggen skal stopp, fordi den må fortsette å integrer på grunne av treghets momentet. Det samme gjelder hvis en opp/ned teller benyttes.

```
155 //Motordriv
156
     // Hvis motor1 skal kjøres framover skal integratoren stilles til positiv retning.
157
     // Integrator retningen skal bli hengende for at den må fortsette å integrere
158
      // når motoren ikke får spenning lengere, på grun av treghetsmomentet.
159
     // Hvis en opp/ned teller brukes vil C1F bli erstatet med en digitalutgang som brukes
160
     // til å drive en ingang på modulen som bestemme telleretningen.
161 IF MIF = FALSE THEN
162
         IoConfig_Globals_Mapping.MotorlForward
                                                  := FALSE;
163
         ELSIF MIF = TRUE THEN
164
         IoConfig Globals Mapping.MotorlForward := TRUE;
165
         C1F
                                                   := TRUE;
    END IF
166
167
168 IF MIR = FALSE THEN
169
         IoConfig_Globals_Mapping.MotorlRevers
                                                  := FALSE;
170
         ELSIF MIR = TRUE THEN
171
                                                 := TRUE;
         IoConfig_Globals_Mapping.MotorlRevers
172
         C1F
                                                   := FALSE;
    END IF
173
174
175 IF M2F = FALSE THEN
176
        IoConfig_Globals_Mapping.Motor2Forward
                                                  := FALSE;
         ELSIF M2F = TRUE THEN
177
178
                                                  := TRUE;
         IoConfig_Globals_Mapping.Motor2Forward
179
         C2F
                                                   := TRUE;
180 END IF
181
182 IF M2R = FALSE THEN
183
                                                  := FALSE;
        IoConfig_Globals_Mapping.Motor2Revers
         ELSIF M2R = TRUE THEN
184
185
         IoConfig_Globals_Mapping.Motor2Revers
                                                  := TRUE;
186
         C2F
                                                  := FALSE;
187
    END IF
188
```

## Figur 26 kodekomponenten for motordriveren.

## Hovedmodiene

Figur 27 viser kodekomponenten til hovedmodusen start.

#### Hovedmodusen Start

```
205
      //Steitan
206
      CASE state OF
207
                     // Her kjøres motor1 i revers til induksjonsensor1 har utslag på 8,8mA
          start:
208
      IF IoConfig Globals Mapping.Induc_sensorl <= Induction_sensord_initial THEN
209
          M1R := FALSE;
210
          ELSIF IoConfig Globals Mapping.Induc_sensorl > Induction sensord initial THEN
211
         M1R := TRUE;
212
     END IF
213
                      // Her kjøres motor2 i revers til induksjonsensor2 har utslag på 8,8mA
214 IF IoConfig Globals Mapping.Induc sensor2 <= Induction sensord initial THEN
215
          M2R := FALSE;
216
          ELSIF IoConfig Globals Mapping.Induc sensor2 > Induction sensord initial THEN
217
          M2R := TRUE;
218
     END IF
219
                      // Når begge sensorene har utslag på 8,8mA går den til "Følg solen"
220
     IF IoConfig_Globals_Mapping.Induc_sensorl <= Induction_sensord_initial AND</pre>
221
          IoConfig Globals Mapping.Induc_sensor2 <= Induction_sensord_initial THEN
222
          state := run_sol;
223
      END IF
```

## Figur 27 kodekomponenten for hovedmodusen start

## Hovedmodusen Følg\_solen

Figur 28 viser kodekomponenten for kjøring av motorene til hovedmodusen **følg\_solen**. Figur 29 viser kodekomponenten til **kjør\_algoritmen-**modus-triggeren. Figur 30 viser kodekomponenten til **vind-**modus-triggeren.

```
213
        run_sol: // Motor1 azimuth, motor 2 tilt.
214
         // Riggens estimerte orienterng er omgjort til INT,
215
         // dette gir en hysterese virkning.
         // Riggen kjøres til solreferansens.
216
    IF TO INT (Motorl_pos) > Azimuth THEN
217
218
        M1F := FALSE;
         M1R := TRUE;
219
220
    ELSIF TO_INT (Motorl_pos) < Azimuth THEN
221
        M1R := FALSE;
222
         M1F := TRUE;
223
    ELSIF TO INT (Motorl pos) = Azimuth THEN
224
         M1R := FALSE;
225
         M1F := FALSE;
226 END IF;
227
228 IF TO_INT (Motor2_pos) > Alpha THEN
229
        M2F := FALSE;
        M2R := TRUE;
230
231
    ELSIF TO INT (Motor2_pos) < Alpha THEN
232
        M2R := FALSE;
233
         M2F := TRUE;
234
    ELSIF TO INT (Motor2 pos) = Alpha THEN
235
         M2R := FALSE;
236
        M2F := FALSE;
237
    END IF;
238
```

Figur 28 kodekomponenten for kjøring av motorene til hovedmodusen følg\_solen.

```
252
          // Kjør algoritemn-trigger
253
          // Når motren har nådd solreferansens stilles algoritmerefransene
254
          // til solreferansene og algoritmen starter.
      IF TO INT (Motorl_pos) = Azimuth AND TO INT (Motor2_pos) = Alpha THEN
255
256
          Alg azi := LREAL TO INT (Motorl pos);
257
         Alg_alp := LREAL TO INT (Motor2_pos);
258
         Alg state := Start alg;
259
         Alg sub states := a;
         State := run_alg;
260
261
      END IF
```

Figur 29 kodekomponenten til **kjør\_algoritmen-**modus-triggeren for hovedmodusen **følg\_solen**.

```
250
         // Vind-trigger
251
          // Hver gang vinden oversiger en grenseverdi skal en timer starte/restarte.
252
          // Når timeren har utløpt har det gått 15 minutter der vinden har vært
253
          // mindre enn grensen.
254
      IF IoConfig Globals Mapping.Wind sensor > Wind speed limit THEN
255
                         ( IN := TRUE , PT := TO TIME(15*60*1000) );
          Wind timer
256
          state
                         := wind;
         ELSIF Alphaa < 0 THEN// Hvis solen er under horisonten skal den gå i vind-modus
257
258
          state
                         := wind;
259
          ELSE Wind timer ( IN := FALSE );
260
      END IF
261
```

## Figur 30 Kodekomponenten til vind-modus-triggeren for hovedmodusen følg\_solen.

## Hovedmodusen vind

Figur 31 viser hvordan kodekomponenten for kjøring av motorene for hovedmodusen **vind** ble kodet. Figur 32 viser **vind**-modus-triggeren til hovedmodusen **vind**. For at vindmodus-stoppeklokken skal resettes hver gang vinden overstiger grensen, må **vind**-modus-triggeren være i **vind**-modusen. Hvis solen går under horisonten, skal riggen gå i **vind**-modusen. Figur 33 viser **følg\_solen**-modus-triggeren for hovedmodusen **vind**.

```
499
          wind:
500
          MIR := FALSE; //Azimutalvinkelen trenger ikke endre seg når den går i vindmodus.
501
          M1F := FALSE;
502
           // Her kjøres riggens elevsjonsakse til vindposisjonene, som er 90grader.
503
    IF TO INT (Motor2_pos) > Wind_pos_alp THEN
         M2F := FALSE;
504
505
          M2R := TRUE;
506
     ELSIF TO INT(Motor2_pos) < Wind_pos_alp THEN</pre>
507
         M2R := FALSE;
508
          M2F := TRUE;
509
      ELSIF TO INT (Motor2 pos) = Wind pos alp THEN
          M2R := FALSE;
510
511
          M2F := FALSE;
512
      END IF;
513
```

Figur 31 kodekomponenten for kjøring av motorene til hovedmodusen vind.

```
516
          // Vind-trigger
517
          // Hver gang vinden oversiger en grenseverdi skal en timer starte/restarte.
518
          // Når timeren har utløpt har det gått 15 minutter der vinden har vært
519
          // mindre enn grensen.
520
     IF IoConfig_Globals_Mapping.Wind_sensor > Wind_speed_limit THEN
521
         Wind_timer
                         ( IN := TRUE , PT := TO TIME(15*60*1000) );
522
          state
                         := wind;
523
          ELSIF Alphaa < 0 THEN// Hvis solen er under horisonten skal den gå i vind-modus.
          state
524
                         := wind;
525
          ELSE Wind_timer ( IN := FALSE );
526
      END IF
527
```

Figur 32 Kodekomponenten til vind-modus-triggeren for hovedmodusen vind.

```
542 // Trigger for å forlate vind-modusen.
543 // Hvis det er mer enn 15 minutter siden vinden oversteg vindgrensen og solen er over horisonten,
544 IF Wind_timer.Q = FALSE AND Alphaa > 0 THEN // skal hovedmodusen stilles til følg_solen-modusen.
545 state := run_sol; // Den kan eventuelt stilles til start-modusen for å nullstille
546 END_IF // eventuelle avvik mellom estimert orientering og faktisk orientering.
```

Figur 33 kodekomponenten til følg\_solen-modus-triggeren for hovedmodusen vind.

#### Hovedmodusen stopp

Figur 34 viser koden for hovedmodusen stopp.

```
550 stop: (*Nødstopp - Stopper alle motorene, ingen vei ut*)
551 M1F := FALSE;
552 M1R := FALSE;
553 M2F := FALSE;
554 M2R := FALSE;
555 END_CASE
```

Figur 34 kodekomponenten til hovedmodusen stopp.

Hovedmodusen Kjør\_algoritmen

Figur 35 viser **vind**-modus-triggeren til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**. Figur 36 viser kodekomponenten for kjøring av motorene til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**. Figur 37 viser **følg\_solen**-modus-triggeren til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**. Når avstanden mellom algoritmereferansene og solreferansene overstiger en gitt verdi, skal hovedmodusen **følg\_solen** aktiveres.

```
262
          run alg:
263
         // Vind-trigger
264
          // Hver gang vinden oversiger en grenseverdi skal en timer starte/restarte.
          // Når timeren har utløpt har det gått 15 minutter der vinden har vært
265
266
          // mindre enn grensen.
267
     IF IoConfig Globals Mapping.Wind sensor > Wind speed limit THEN
                         ( IN := TRUE , PT := TO TIME(15*60*1000) );
268
          Wind timer
269
          state
                          := wind;
270
          ELSIF Alphaa < 0 THEN// Hvis solen er under horisonten skal den gå i vind-modus
271
                          := wind;
          state
272
          ELSE Wind_timer ( IN := FALSE );
273
      END IF
```

Figur 35 kodekomponenten til **vind-**modus-triggeren til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**.

```
276
        // Her kjøres riggen til algoritme referanden.
277
         // Den estimerte posisjonen til riggen konvertres
278
         // til INT, for å oppnå hysteres effekt
279
    IF TO INT (Motorl pos) > Alg azi THEN
280
        M1F := FALSE;
281
         M1R := TRUE;
282 ELSIF TO INT (Motorl_pos) < Alg_azi THEN
283
         M1R := FALSE;
284
        M1F := TRUE;
285 ELSIF TO INT (Motorl_pos) = Alg_azi THEN
286
         M1R := FALSE;
287
         M1F := FALSE;
288 END IF;
289
290
    IF TO INT (Motor2_pos) > Alg_alp THEN
291
        M2F := FALSE;
292
         M2R := TRUE;
293 ELSIF TO INT (Motor2_pos) < Alg_alp THEN
294
         M2R := FALSE;
295
         M2F := TRUE;
296 ELSIF TO INT (Motor2_pos) = Alg_alp THEN
297
         M2R := FALSE;
298
        M2F := FALSE;
299 END IF;
200
```

Figur 36 kodekomponenten til kjøring av motorene til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**.

```
301 // Her regnes et overslag av avvstanden mellom solreferansene og algoritmereferansene
302 // Hvis avstanden er større enn en gitt grense skal den gå i følg_solen-modusen
303 avstand := sqrt_r(sqr_r(TO_REAL(Azimuth) - TO_REAL(Alg_azi)) +
304 sqr_r(TO_REAL(Alpha) - TO_REAL(Alg_alp)));
305 IF avstand > Avstand_limit THEN
306 State := run_sol;
307 END IF
```

Figur 37 kodekomponenten for **følg\_solen**-modus-triggeren til hovedmodusen **kjør\_algoritmen**.

## Algoritmemodiene

Figur 38 viser koden for algoritmemodusen **start**. Figur 39 viser triggeren for algoritmemodusen **primer**. Figur 40 viser koden for algoritmemodusen **vent**.

```
311
          // Når den kan kjøre igjenom alle statene som tilsvarer en retning
312
          // uten å hoppe tilbake har den nådd et maksimumspunkt.
          // Når den har nådd et maksimumspunkt skal den vente i 10 minutter
313
314
          CASE Alg state OF
315
              Start alg:
                                  // Dette er en resett, for å være sikker på at
316
              Alg_alp := Alpha; // algoritmen starter som den skal.
317
              Alg azi := Azimuth;
318
              Alg_state := primer;
210
```

Figur 38 kodekomponenten for algoritmemodusen start.

```
320
              primer: // Her måles effekten når rigen er orientert som den skal, deretter tester den opp-retningen.
321
              IF TO INT (Motorl_pos) = Alg_azi AND TO INT (Motor2_pos) = Alg_alp AND Power_measured = FALSE THEN
322
              Power_measure := TRUE;
323
              ELSIF Power_measured = TRUE THEN
324
              Power_previous := power_test;
             reset_power := TRUE;
325
326
              Alg state := up;
327
              END IF
328
```

Figur 39 kodekomponenten for algoritmemodusen primer.

```
485 wait: // Vent-modus, her starter en timer på 10 minutter
486 Alg_timer(IN := TRUE , PT := TIME#10M);
487 IF Alg_timer.Q = TRUE THEN // Når timeren har utløpt starter
488 Alg_timer(IN := FALSE);// optimaliserings algoritmen på nytt der den
489 Alg_sub_states := a; // sluttet forrige gang, (til primer).
490 Alg_state := primer;
491 END_IF
```

## Figur 40 kodekomponenten for algoritmemodusen vent.

Figur 41 viser koden for alle undermodiene til algoritmemodusen **opp**. Koden er i henhold til flytskjema oppgitt i Figur 15.

EN					up: CA
END_IF END_IF reset_power := TRUE; // Effektmåleren må få beskje om å resette seg. D_CASE	<pre>BLSE Alg_alp := Alg_alp -1;  // Hvis effekten ikke økte skal riggen stilles en grad tilbake, Alg_alp := Alg_alp -1;  // Hvis effekten ikke økte skal riggen stilles en grad tilbake, Alg_jump_back_false_count := Alg_jump_back_false_count +1; //slik at riggen er orientert tilbake der effekten var høyere. Alg_sub_states := a;//356: inkrementerer telleren som viser hvor mange ganger algoritmen ikke har vært i stand til å øke effekten. Alg_state := right; // Her stilles den til å sjekke neste retning. IF Alg_jump_back_false_count &gt;= 4 THEN // Når denne telleren har nådd 4 betyr det at den har nådd et maksimumspunkt. Alg_state := wait;  // Her går den i vente modus, fordi den har nådd et maksimumspunkt.</pre>	<pre>ELSIF Power_previous &lt; Power_test THEN // Ellers, hvis effekten økte skal den hoppe tilbake til "a" for å øke vinkelen Power_previous := Power_test; // igjen, for å teste om effekt vil øke mer. Alg_jump_back_false_count := 0; // Her nullstilles en teller som viser hvor mange ganger algoritmen ikke har Alg_sub_states := a; // vært i stand til å øke effekten.</pre>	c: IF TO_REAL(Power_test) < TO_REAL(Power_previous) * 0.9 OR TO_REAL(Power_test) > TO_REAL(Power_previous) * 1.1 THEN Alg_state := wait; // Hvis effekten endret seg med mer enn 10% skal den gå i vente-modus og vente 10 minutter.	b: // Her måles effekten når riggen er orientert som den skal. IF TO_INT(Motorl_pos) = Alg_azi AND TO_INT(Motor2_pos) = Alg_alp AND Power_measured = FALSE THEN Power_measure := TRUE; ELSIF Power_measured = TRUE THEN Alg_sub_states := c; END_IF	<pre>SE Alg_sub_states OF a: // Her inkrementere vikelen som skal testes. IF Alg_alp &lt; Alpha_limit_upper THEN Alg_alp := Alg_alp +1; END_IF Alg_sub_states := b;</pre>

Figur 41 kodekomponenten for under-modiene til algoritmemodusen **opp**.

417	1	415	414	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403	402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390	389	388	387	386	385	384	383	382	381
Figu		reset power := TRUE:	END IF		Alg_state := wait;	Alg_jump_back_false_count:= 0;	IF Alg_jump_back_false_count >= 4 THEN	Alg_state := down;	Alg_sub_states := a;	Alg_jump_back_false_count := Alg_jump_back_false_count +1;	Alg_azi := Alg_azi -1;	ELSE D	or	Alg_sub_states := a;	Alg_jump_back_false_count := 0;	Power_previous := Power_test;	ELSIF Power_previous < Power_test THEN	od	Alg_state := wait;	IF TO REAL (Power_test) < TO REAL (Power_previous) * 0.9 OR TO REAL (Power_test) > TO REAL (Power_previous) * 1.1 THEN 2	£	a		Alg_sub_states := c;	ELSIF Power_measured = TRUE THEN	Power_measure := TRUE;	IF TO_INT(Motorl_pos) = Alg_azi AND TO_INT(Motor2_pos) = Alg_alp AND Power_measured = FALSE THEN	bi	Se	Alg_sub_states := b;	END_IF	Alg_azi := Alg_azi +1;	IF Alg_azi < Azimuth_limit_upper THEN	a:	CASE Alg_sub_states OF	right: // øst

456	455	454	453	452	451	450	449	448	447	446	445	444	443	442	441	440	439	438	437	436	435	434	433	432	431	430	429	428	427	426	425	424	423	422	421	420
Fig	END CASE	reset_power := TRUE;	END_IF		Alg_state := wait;	Alg_jump_back_false_count:= 0;	IF Alg_jump_back_false_count >= 4 THEN	Alg_state := left;	Alg_sub_states := a;	Alg_jump_back_false_count := Alg_jump_back_false_count +1;	Alg_alp := Alg_alp +1;	ELSE	foi	Alg_sub_states := a;	Alg_jump_back_false_count := 0;	Power_previous := Power_test;	ELSIF Power_previous < Power_test THEN	700	Alg_state := wait;	IF TO REAL (Power_test) < TO REAL (Power_previous) * 0.9 OR TO REAL (Power_test) > TO REAL (Power_previous) * 1.1 THEN	₽ t	il a		Alg_sub_states := c;	ELSIF Power_measured = TRUE THEN	Power_measure := TRUE;	IF TO_INT(Motorl_pos) = Alg_azi AND TO_INT(Motor2_pos) = Alg_alp AND Power_measured = FALSE THEN	b:	ūus	Alg_sub_states := b;		Alg_alp := Alg_alp -1;	IF Alg_alp > Alpha_limit_lower THEN	a.	CASE Alg_sub_states OF	down:

 494	493	492	491	490	489	400	487	486	485	484	483	482	481	480	479	478	477	476	475	474	473	472	471	470	469	468	467	466	465	464	463	462	461	460	459	458
	END_CASE	reset_power := TRUE;	END_IF	END_IF	Alg_state := wait;	<pre>Alg_jump_back_false_count:= 0;</pre>	IF Alg_jump_back_false_count >= 4 THEN	Alg_state := up;	Alg_sub_states := a;	<pre>Alg_jump_back_false_count := Alg_jump_back_false_count +1;</pre>	Alg_azi := Alg_azi +1;	ELSE		Alg_sub_states := a;	<pre>Alg_jump_back_false_count := 0;</pre>	<pre>Power_previous := Power_test;</pre>	ELSIF Power_previous < Power_test THEN		Alg_state := wait;	IF TO REAL(Power_test) < TO REAL(Power_previous) * 0.9 OR TO REAL(Power_test) > TO REAL(Power_previous) * 1.1 THEN	Ω		END_IF	Alg_sub_states := c;	<b>ELSIF</b> Power_measured = TRUE THEN	Power_measure := TRUE;	IF TO_INT(Motorl_pos) = Alg_azi AND TO_INT(Motor2_pos) = Alg_alp AND Power_measured = FALSE THEN	b:		Alg_sub_states := b;	END_IF	Alg_azi := Alg_azi -1;	IF Alg_azi > Azimuth_limit_lower THEN	a.	CASE Alg_sub_states OF	left: // vest

Figur 44 kodekomponenten for under-modiene til algoritmemodusen venstre.

## Datablad til motoren



S	LEWING D	RIVES	PERFO	ORMANC	E DATA	
Model Code: SDE7D-73MHA-24H01RC-	BA160					
Slewing Drive Ratio	73:1				Gearmotor	
Rotating Output Rated Speed	0.1 rpm	Туре	Code		24H-1560-223-60-V-2	0S-70
Efficiency	30%	Rated V	/oltage		24	VDC
International Protection (IP)	55	Output	Speed		7	rpm
Slewing Drive Temperature	- 20°C to+80°C	Rated C	urrent		5.0	A
Rated Output Torque	1314N-m	Output	Power		45.0	W
Max. Output Torque	2628N-m	Motor Rat	ed Speed		1560	rpm
Torsion Stiffness	762Nm/mRad	Output	Torque		60	N-m
Bending Stiffness	1083Nm/mRad	Stall T	orque		120	N-m
Slewing Drive Loading Data		HAT	ype	à		
Normal Output Torque	2,010	N-m	1,483	ft·lb		
Max. Output Torque (3 Sec.)	4,020	N·m	2,965	ft·lb		
Backwards Holding Torque	10,338	N·m	7,625	ft-Ib		
Tilting Torque	13,556	N·m	9,999	ft·lb		
Static Radial Rating	53.28	kN	11,977	ЧI		
Static Axial Rating	133.20	ĸN	29,943	ЧI		
Dynamic Radial Rating	27.91	kN	6,274	dI		
Dynamic Axial Rating	31.90	ĸN	7,171	ЧI		
10.0k 13.6k	Torque VS Axi	ial Load	Chart			
ənbjo16u	7			DESIGNED BY X CHECKED BY C APPROVED BY WM	F 2016/05/20 F 2016/05/20 S 2016/05/20	KMI GROUP
5.0k 6.8k ft-lb N-m 10.0k 15.0k 20.0k	25.0k 30.0k	lb Axia	Load	ALL PROPRETARY RIGHTS IN THE HEREOF ARE RESERVED, AND NO GRAVIED TO REPRODUCE THIS P IN PART, OR TO DISCLOSE ANY ( TO OTHERS.	SUBJECT MATTER WEIGHT SCALE	SLEWING DRIVE
4.0K 0.0K 3.1K	11.00	20				)E7D-73MHA-24H01RC-BA160



Datablad til pyranometret

Datablad til induksjonssensorene

Datablad til Vindmåleren Product number 4.3303.22.661

Datablad til optokoblerne

Datablad til operasjonsforsterkerne

Oppgavetekst



## SMALL SENSOR ML-01





## EKO P Sensitivity too instruct Sensitivity

## Small sensor, great performance

The ML-01 is an industrial grade solar sensor made for PV performance ratio measurements. Due to the compact dimensions of the sensor it can be easily integrated into any application.



The Si-photodiode sensor ML-01 is the link between reference cells and broadband thermopile pyranometers. Compared to the reference cells it has a proper cosine reponse and it is more compact. Moreover, it also benefits from the same characteristics as a PV module (response time, spectral and temperature response).

Due to its cone shaped diffuser, the ML-01 has a proper response to the incoming radiation at low solar elevation angles. This shape also minimizes soiling effects which could alter the quality of the measurement.

ML-01 is calibrated according to the international calibration method applied to PV reference cells (25°C / AM1.5G / 1000W/m2, AAA Solar Simulator IEC 60904-3 Spectral distribution).



Spectral characteristics

#### Features

- Same spectral response as a PV module
- Low temperature dependency
- Fast reponse photodiode detector
- Small and lightweight
- Optimized directional response function
- Mounting plate with spirit level

Specifications	ML-01
Spectral response	400 - 1100nm (Mono-Crytalline)
Measuring range	0~2000 W/m2
Output (0~100mV Range)	0~100mV
Response time	<1ms
Operating temperature	-30~+70°C
Temperature dependency (-10 $\sim$ +40°C)	<3%
Directional response (0~80°)	<±5%
Field of View	180°
Non-stability	<2%/year
Output cable	5m for standard version (10m, 30m, or 50m also available)









Q

## XS9C4A2A2P20

inductive sensor XS9 40x40x117 - PBT - Sn25 mm - 12..24VDC - terminals

Download your XS9C4A2A2P20 datasheet



– 🖃 Hide

Characteristics | Documents & Downloads

Main		lide
Range of product	OsiSense XS	
Series name	General purpose	
Sensor type	Inductive proximity sensor	
Device application	-	
Sensor name	XS9	
Sensor design	Form 40 x 40 x 117	
Size	117 mm	
Body type	Fixed	
Detector flush mounting acceptance	Non flush mountable	
Material	Plastic	
Enclosure material	PBT	
Type of output signal	Analogue	
Wiring technique	2-wire	
[Sn] nominal sensing distance	25 mm	
Output circuit type	DC	
Analogue output range	420 mA	
Electrical connection	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>	
[Us] rated supply voltage	1224 V DC with reverse polarity protection	
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050	

#### Complementary -

Detection face	5 positions turret head
Front material	PBT
Operating zone	227 mm
Differential travel	315% of Sr
Repeat accuracy	<= 3% of Sr
Linearity error	<= 3% of Sr
Cable entry number	1 tapped entry for M20 x 1.5 cable gland
Status LED	1 LED yellow for output state
Supply voltage limits	1236 V DC
Current consumption	04 mA at no-load
Delay first up	<= 7.5 ms
Delay response	<= 6 ms
Delay recovery	<= 6 ms
Marking	CE
Height	40 mm

Length	40 mm
Width	117 mm
Product weight	0.244 kg

Environment	I Hi
Product certifications	CCC CSA UL
Ambient air temperature for operation	-2570 °C
Ambient air temperature for storage	-4085 °C
Vibration resistance	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 1055 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	50 gn for 11 ms conforming to EN 60068-2-27
Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1213 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available 🚺 download Product environmental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations
Contractual	H



# WIND Wind Transmitter Classic

## Part number: 4.3303.22.xxx

The wind transmitter is equipped with a contact-free opto-electronic scanner, which causes an extremely low starting speed. At the output the measuring value is available as digital signal.

The heating is electronically controlled. A plug-connection is situated in the shaft of the instrument. The instrument is mounted preferably onto a mast or traverse. All essential parts are made of anodised aluminium.



## Specification

#### Part number: 4.3303.22.xxx

Wind speed		
Measuring range	0.3 50 m/s	
Accuracy	< 2 % or ±0,3 m/s of meas. value	
Delay distance	< 5 m	
Data output digital		
Frequency	1042 Hz at 50 m/s	
Operating voltage		
Electronic	3.3 47 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	
General		
Ambient temp.	-35 +80 °C	
Electr. connection	see models	
Mounting	onto mast tube Ø 1.5 ``	
Protection	IP 55	
Survival speed	60 m/s	
Weight	1 kg	
Fixing boring	Ø 50 x 50 mm	

## Versions

## As per 4.3303.22.xxx, but:

#### Product number 4.3303.22.000

# Data output digital Frequency 0 ... 1042 Hz Live zero support yes

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Germany Phone: +49 551 / 79001-0 · Fax: +49 551 / 79001-65 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com

Page 1 of 5



## General Electr. connection 5 pol. Stecker Product number 4.3303.22.007 Data output digital Frequency 0 ... 1042 Hz Live zero support no General Electr. connection 7 pol. Stecker Product number 4.3303.22.008 Wind speed 0.5 ... 75 m/s Measuring range ±0.5 m/s or ±2 % of meas. value Accuracy Data output digital 0 ... 754 Hz Frequency Live zero support ja **Operating voltage** Electronic 3.3 ... 47 V DC 24 V AC/DC, 20 W Heating General Electr. connection 5 pol plug connection Product number 4.3303.22.018 Wind speed Measuring range 0.5 ... 75 m/s Accuracy ±0.5 m/s or ±2 % of meas. value Data output digital 0 ... 754 Hz Frequency Live zero support nein **Operating voltage** Electronic 3.3 ... 47 V DC Heating 24 V AC/DC, 20 W General

## Product number 4.3303.22.040

#### Wind speed

Electr. connection

Measuring range	0.3 50 m/s	
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	
Data output analog		
Wind speed	0 20 mA	
Operating voltage		
Electronic	15 24 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	

5 pol plug connection

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Germany Phone: +49 551 / 79001-0 · Fax: +49 551 / 79001-65 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com

Page 2 of 5



#### General

Electr. connection	5 pol. plug connection	
Product number 4.3303.22.041		
Wind speed		
Measuring range	0.3 50 m/s	
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	
Data output analog		
Wind speed	4 20 mA	
Operating voltage		
Electronic	15 24 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	
General		
Electr. connection	5 pol. plug connection	
Product number 4.3303.22.060		
Wind speed		
Measuring range	0.3 50 m/s	
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	
Data output analog		
Wind speed	0 1 V	
Operating voltage		
Electronic	15 24 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	
General		
Electr. connection	5 pol. plug connection	
Product number 4.3303.22.061		
Wind speed		
Measuring range	0.3 50 m/s	
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	
Data output analog		
Wind speed	0 10 V	
Operating voltage		
Electronic	15 24 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	

5 pol. plug connection	
0.3 50 m/s	
±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	
0 V 5 V	

© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Germany Phone: +49 551 / 79001-0 · Fax: +49 551 / 79001-65 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com



	1
Electronic	15 24 V DC
Heating	24 V AC/DC, 20 W
General	
Electr. connection	5 pol. plug connection
Product number 4.3303.22.640	
Wind speed	
Measuring range	0.3 60 m/s
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value
Data output analog	
Wind speed	0 20 mA
Operating voltage	
Electronic	15 24 V DC
Heating	24 V AC/DC, 20 W
General	
Electr. connection	5 pol. plug connection
Product number 4.3303.22.641	
Wind speed	
Measuring range	0.3 60 m/s
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value
Data output analog	
Wind speed	4 20 mA
Operating voltage	
Electronic	15 24 V DC
Heating	24 V AC/DC, 20 W
General	
Electr. connection	5 pol. plug connection
Product number 4.3303.22.660	
Wind speed	
Measuring range	0.3 60 m/s
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value
Data output analog	

## Wind speed 0 ... 1 V

Operating voltage

Electronic	15 24 V DC	
Heating	24 V AC/DC, 20 W	
General		
Electr. connection	5 pol. plug connection	
Product number 4.3303.22.661		
Wind speed		
Measuring range	0.3 60 m/s	
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value	

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  Adolf Thies GmbH & Co. KG  $\cdot$  Hauptstraße 76  $\cdot$  37083 Göttingen  $\cdot$  Germany Phone: +49 551 / 79001-0 · Fax: +49 551 / 79001-65 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com



Data output analog	
Wind speed	0 10 V
Operating voltage	
Electronic	15 24 V DC
Heating	24 V AC/DC, 20 W
General	
Electr. connection	5 pol. plug connection
Product number 4.3303.22.673	
Wind speed	
Measuring range	0.3 60 m/s
Accuracy	±0.4 m/s or ±2.5 % of meas value
Data output analog	
Wind speed	0 5 V
Operating voltage	
Electronic	15 24 V DC
Heating	24 V AC/DC, 20 W
General	
Electr. connection	5 pol. plug connection

# Accessories

No accessories are available for this product.



© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Germany Phone: +49 551 / 79001-0 · Fax: +49 551 / 79001-65 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com

Page 5 of 5



## **PHOTOTRANSISTOR OPTOISOLATOR**

## **TIL111**







DIMENSIONS IN mm PACKAGE CODE K



ST1603A

## DESCRIPTION

The TIL111 is a phototransistor-type optically coupled isolator. An infrared emitting diode manufactured from specially grown gallium arsenide is selectively coupled with an NPN silicon phototransistor. The device is supplied in a standard plastic six-pin dual-in-line package.



Underwriters Laboratory (UL) recognized File #E90700

#### **APPLICATIONS**

- Power supply regulators
- Digital logic inputs
- Microprocessor inputs
- Appliance sensor systems
- Industrial controls

TOTAL PACKAGE	INPUT DIODE
Storage temperature55°C to 150°C	Forward DC current 100 mA
Operating temperature –55°C to 100°C	Reverse voltage 3 V
	Peak forward current
(soldering, 10 sec) 260°C	(1 μs pulse, 300 pps) 3.0 A
I otal package power dissipation at 25°C	Power dissipation 25°C ambient 150 mW
(LED plus detector)	Derate linearly from 25°C 2 mW/°C
Derate linearly from 25°C 3.3 mW/°C	OUTPUT TRANSISTOR
	Power dissipation at 25°C 150 mW
	Derate linearly from 25°C 2 mW/°C
	V <sub>CEO</sub>
	V <sub>CB0</sub>
	V <sub>ECO</sub>
	Collector current (continuous) 100 mA


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At 25°C Free-Air Temperature)

INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS						
PARAMETER	SYMBOL	TIL111			LINIT	TEST CONDITIONS
	•••••••	MIN.	TYP.	MAX.		TEST CONDITIONS
INPUT DIODE Input diode static reverse current	I <sub>R</sub>			10	μA	V <sub>8</sub> =3 V
Input diode static forward voltage	V <sub>F</sub>		1.2	1.4	V	I <sub>F</sub> =16 mA
OUTPUT TRANSISTOR Collector-base breakdown voltage	V <sub>(BR)CBO</sub>	70			v	$I_c = 10 \ \mu A, I_e = 0, I_r = 0$
Collector-emitter breakdown voltage	V <sub>(BR)CEO</sub>	30			٧	$I_{c}=1$ mA, $I_{B}=0$ , $I_{F}=0$
Emitter-base breakdown voltage	V <sub>(BR)EBO</sub>	7			V	$I_{E} = 10 \ \mu A, I_{C} = 0, I_{F} = 0$
Transistor static forward current transfer ratio	h <sub>re</sub>	100	300			$V_{ce}$ =5 V, I <sub>c</sub> =10 mA, I <sub>F</sub> =0

TRANSFER CHARACTERISTICS

	PARAMETER			TIL111			TEST CONDITIONS	
			MIN.	TYP.	MAX.		IEST CONDITIONS	
On-state	Phototransistor operation	I <sub>C(on)</sub>	2	7		mA	$V_{ce}$ =0.4 V, $I_{F}$ =16 mA, $I_{B}$ =0	
current	Photodiode operation	I <sub>C(on)</sub>	7	20		μA	$V_{cb}$ =0.4 V, $I_{F}$ =16 mA, $I_{E}$ =0	
Off state	Phototransistor			1	50		$V_{1} = 10 V + -0 + -0$	
collector	operation	C(off)			00	nΑ	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>F</sub> = 0, I <sub>B</sub> = 0	
current	Photodiode	la. #		0.1 20		101	$V_{\rm e} = 10 V I = 0 I = 0$	
	operation	C(off)		0.1	20		$v_{CB} = 10 v, r_F = 0, r_E = 0$	
Collector-e saturation	mitter voltage	V <sub>CE(sat)</sub>		0.25	0.4	v	$I_c = 2 \text{ mA}, I_F = 16 \text{ mA}, I_B = 0$	

SWITCHING CHARACTERISTICS (At 25°C Free-Air Temperature)									
DADAMETED		SYMPOL		TIL111		LINIT	TEST CONDITIONS		
		OTMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	1201 OONDITIONS		
Rise time	Phototransistor	t,		5	10		$V_{22} = 10 V  _{22} = 2 \text{ mA } \text{B} = 100 \Omega$		
Fall time	operation	tr		5 10	10	μο	▼CC=10 ▼, (C(on)=2 11A, AL * 100 32		
Rise time	Photodiode	ţ,		1			$V_{ab} = 10 V I_{ab} = 20 \mu A B = 1 kO$		
Fall time	operation	t,	-			μυ			

PARAMETER	SYMBOL	TIL111		TIL111		UNIT	TEST CONDITIONS	
		MIN.	TYP.	MAX.				
Input-to-output internal resistance	r <sub>io</sub>	101			Ω	$V_{iso} = \pm 1.5 \text{ kV}$		
Input-to-output capacitance	C <sub>io</sub>		1	1.3	pF	V <sub>in-out</sub> =0, f=1 MHz, See Note 6		
Isolation voltage	V <sub>iso</sub>	7500 5300			VAC-PEAK VAC-RMS	$I_{i:0} \le 1 \mu A$ , 1 minute $I_{i:0} \le 1 \mu A$ , 1 minute		

1-194



SEMICONDUCTOR









#### DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

#### LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

- Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
- A critical component in any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.



### **GENERAL PURPOSE J-FET** DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS

- WIDE COMMON-MODE (UP TO V<sub>CC</sub><sup>+</sup>) AND DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
- LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT
- OUTPUT SHORT-CIRCUIT PROTECTION
- HIGH INPUT IMPEDANCE J-FET INPUT STAGE
- INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION

The TL082, TL082A and TL082B are high speed J-FET input dual operational amplifiers incorporating well matched, high voltage J-FET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit.

The devices feature high slew rates, low input bias

and offset current, and low offset voltage temper-

- LATCH UP FREE OPERATION
- HIGH SLEW RATE : 16V/µs (typ)



#### **ORDER CODE**

Part Number	Temperature	Pac				
	Range	N	D	Р		
TL082M/AM/BM	-55°C, +125°C	•	•	•		
TL082I/AI/BI	-40°C, +105°C	•	•	•		
TL082C/AC/BC	0°C, +70°C	•	•	•		
Example : TL082CD, TL082IN						

 ${\bf N}$  = Dual in Line Package (DIP)  ${\bf D}$  = Small Outline Package (SO) - also available in Tape & Reel (DT)

**P** = Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP) - only available in Tape & Reel (PT)

#### **PIN CONNECTIONS** (top view)



- 1 Offset null 1
- 2 Inverting input 1 3 - Non-inverting input 1
- 4 V<sub>CC</sub><sup>-</sup>
- 5 Non-inverting input 2
- 6 Inverting input 2
- 7 Output 2
- 8 V<sub>CC</sub><sup>+</sup>

March 2002

DESCRIPTION

ature coefficient.

#### SCHEMATIC DIAGRAM



#### **ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

Symbol	Parameter	TL082M, AM, BM	TL082I, AI, BI	TL082C, AC, BC	Unit
V <sub>CC</sub>	Supply voltage - note <sup>1)</sup>		V		
Vi	Input Voltage - note <sup>2)</sup>		V		
V <sub>id</sub>	Differential Input Voltage - note <sup>3)</sup>		V		
P <sub>tot</sub>	Power Dissipation		mW		
	Output Short-circuit Duration - note 4)	Infinite			
T <sub>oper</sub>	Operating Free-air Temperature Range	-55 to +125	-40 to +105	0 to +70	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature Range	-65 to +150			

1. All voltage values, except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages where the zero reference level is the midpoint between  $V_{CC}^+$  and  $V_{CC}^-$ .

2. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less.

3. Differential voltages are the non-inverting input terminal with respect to the inverting input terminal.

4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the dissipation rating is not exceeded

57

#### **ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

 $V_{CC}$  =  $\pm 15V,\,T_{amb}$  = +25°C (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	TL082 E	I,M,AC BC,BI,B	,AI,AM, M	TL082C			Unit
		Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	
V <sub>io</sub>	$\begin{array}{ll} \mbox{Input Offset Voltage } (R_{s}=50\Omega) & $$TL082$ \\ $T_{amb}=+25^{\circ}C$ & $TL082$ \\ $TL082A$ \\ $TL082B$ \\ $T_{min}\leq T_{amb}\leq T_{max}$ & $TL082$ \\ $TL082A$ \\ $TL08AA$ \\ $TL0AA$ \\ $TL$		3 3 1	10 6 3 13 7		3	10 13	mV
	TL082B		10	5		10		u\//ºC
l <sub>io</sub>	Input Offset Current - note <sup>1)</sup> $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		5	100 4		5	100 10	pA nA
l <sub>ib</sub>	Input Bias Current -note 1 $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		20	200 20		20	400 20	pA nA
A <sub>vd</sub>	Large Signal Voltage Gain ( $R_L = 2k\Omega$ , $V_o = \pm 10V$ ) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	50 25	200		25 15	200		V/mV
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio ( $R_S = 50\Omega$ ) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	80 80	86		70 70	86		dB
Icc	Supply Current, no load $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$		1.4	2.5 2.5		1.4	2.5 2.5	mA
V <sub>icm</sub>	Input Common Mode Voltage Range	±11	+15 -12		±11	+15 -12		V
CMR	Common Mode Rejection Ratio ( $R_S = 50\Omega$ ) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	80 80	86		70 70	86		dB
I <sub>os</sub>	Output Short-circuit Current $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \le T_{amb} \le T_{max}$	10 10	40	60 60	10 10	40	60 60	mA
±V <sub>opp</sub>	$ \begin{array}{l} \mbox{Output Voltage Swing} \\ T_{amb} = +25^{\circ} \mbox{C} & \mbox{RL} = 2k\Omega \\ T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max} & \mbox{RL} = 2k\Omega \\ RL = 10k\Omega \end{array} $	10 12 10 12	12 13.5		10 12 10 12	12 13.5		V
SR	Slew Rate ( $T_{amb}$ = +25°C) V <sub>in</sub> = 10V, R <sub>L</sub> = 2k $\Omega$ , C <sub>L</sub> = 100pF, unity gain	8	16		8	16		V/µs
tr	Rise Time (T <sub>amb</sub> = +25°C) $V_{in}$ = 20mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, unity gain		0.1			0.1		μs
K <sub>ov</sub>	Overshoot (T <sub>amb</sub> = +25°C) V <sub>in</sub> = 20mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, unity gain		10			10		%
GBP	Gain Bandwidth Product ( $T_{amb}$ = +25°C) V <sub>in</sub> = 10mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, f= 100kHz	2.5	4		2.5	4		MHz
R <sub>i</sub>	Input Resistance		10 <sup>12</sup>			10 <sup>12</sup>		Ω



Symbol	Parameter		TL082I,M,AC,AI,AM, BC,BI,BM			TL082C		
		Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	
THD	Total Harmonic Distortion ( $T_{amb} = +25^{\circ}C$ ), f= 1kHz, $R_L = 2k\Omega, C_L = 100pF, A_v = 20dB,$ $V_o = 2V_{pp}$		0.01			0.01		%
e <sub>n</sub>	Equivalent Input Noise Voltage R <sub>S</sub> = 100Ω, f = 1KHz		15			15		nV √Hz
Øm	Phase Margin		45			45		degrees
V <sub>o1</sub> /V <sub>o2</sub>	Channel Separation $A_v = 100$		120			120		dB

1. The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10°C increase in the junction temperature.

#### MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus FREQUENCY



#### MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus FREQUENCY



#### MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus LOAD RESISTANCE



#### MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus FREQUENCY



# MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus FREE AIR TEMP.



#### MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE versus SUPPLY VOLTAGE



## INPUT BIAS CURRENT versus FREE AIR TEMPERATURE



#### LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT versus FREQUENCY



## SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER versus FREE AIR TEMPERATURE



#### LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION versus FREE AIR TEMP.



## TOTAL POWER DISSIPATION versus FREE AIR TEMPERATURE



## SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER versus SUPPLY VOLTAGE



6/11

# COMMON MODE REJECTION RATIO versus FREE AIR TEMPERATURE



#### OUTPUT VOLTAGE versus ELAPSED TIME



#### VOLTAGE FOLLOWER LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE



## EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE versus FREQUENCY







57

#### PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

Figure 1 : Voltage Follower



Figure 2 : Gain-of-10 Inverting Amplifier



57

**TYPICAL APPLICATIONS** 100KHz QUADRUPLE OSCILLATOR



#### PACKAGE MECHANICAL DATA 8 PINS - PLASTIC DIP



Dim		Millimeters			Inches	
Dim.	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.
A		3.32			0.131	
a1	0.51			0.020		
В	1.15		1.65	0.045		0.065
b	0.356		0.55	0.014		0.022
b1	0.204		0.304	0.008		0.012
D			10.92			0.430
E	7.95		9.75	0.313		0.384
е		2.54			0.100	
e3		7.62			0.300	
e4		7.62			0.300	
F			6.6			0260
i			5.08			0.200
L	3.18		3.81	0.125		0.150
Z			1.52			0.060

#### PACKAGE MECHANICAL DATA

8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)



Dim		Millimeters			Inches			
Dim.	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.		
А			1.75			0.069		
a1	0.1		0.25	0.004		0.010		
a2			1.65			0.065		
a3	0.65		0.85	0.026		0.033		
b	0.35		0.48	0.014		0.019		
b1	0.19		0.25	0.007		0.010		
С	0.25		0.5	0.010		0.020		
c1		•	45°	(typ.)	•			
D	4.8		5.0	0.189		0.197		
E	5.8		6.2	0.228		0.244		
е		1.27			0.050			
e3		3.81			0.150			
F	3.8		4.0	0.150		0.157		
L	0.4		1.27	0.016		0.050		
М			0.6			0.024		
S		8° (max.)						

57

#### PACKAGE MECHANICAL DATA

8 PINS - THIN SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE



Dim		Millimeters		Inches			
Dim.	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	
A			1.20			0.05	
A1	0.05		0.15	0.01		0.006	
A2	0.80	1.00	1.05	0.031	0.039	0.041	
b	0.19		0.30	0.007		0.15	
С	0.09		0.20	0.003		0.012	
D	2.90	3.00	3.10	0.114	0.118	0.122	
E		6.40			0.252		
E1	4.30	4.40	4.50	0.169	0.173	0.177	
е		0.65			0.025		
k	0°		8°	0°		8°	
I	0.50	0.60	0.75	0.09	0.0236	0.030	
L	0.45	0.600	0.75	0.018	0.024	0.030	
L1		1.000			0.039		

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infring ement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

© The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics - Printed in Italy - All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States

© http://www.st.com





## Diploma thesis for Master degree in Technology

Spring 2021

for

### stud. tech. Bjarne Nilsen

candidate no. 169868

### Electrical Engineering at UiT campus Narvik

### Solar angle optimizer

Background



Fig. 1 Solar panel rig with two-axis orientation

The PV system on Fig. 1 is to be controlled by a PLC. The rig has two motor drives, one for the azimuth angle and one for the tilt angle. In order to obtain maximum power output, reference angles are inputted on the PLC. These reference angles should keep the panels perpendicular to the sun rays at any time.



The PLC is equipped with at time module which outputs UTM time data. An existing algorithm calculates the corresponding solar trajectory which provides the reference angles for the rig.

The output power will be measured, and through perturb-and-observe algorithms the system is seeking for the optimal angle, which may be affected by snow reflections etc.

The PLC program should include these algorithms, in addition to control of the motor drives, and the rig should also be equipped with position sensors, wind speed measurement and solar irradiation measurement.

The entire system should be installed and put into operation.

#### **General requirements:**

Results from the preliminary work is included in the master report introduction and other chapters in a natural way. Reports of work progress and discrepancy could be included as appendices to the main report.

The paper is edited as a research report with abstract, conclusion, literature list, references, table of contents etc. Statements should be based on proofs, references or logical reasoning.

In writing the report, the candidate should emphasize making the text easy to follow, well written and well documented.

Materials developed as part of the diploma work, such as software/source code or physical equipment, should be considered a part of the answer. Documentation for proper use of this software/equipment, should also be enclosed to the report, if possible.

The problem description should be enclosed to the report.

If the work is performed in cooperation with an external actor, the candidate should follow the current guidelines given by this, as well as possible further instructions from the actual business management.

The candidate is not allowed to intervene in the information systems, production systems etc of the external actor. If such an intervention should be relevant during the work accomplishment, special permission should be granted from the management.

Expenses such as travel expenses, copying and phone/fax expenses should be carried by the candidate himself unless other agreements are made.



If the candidate during the diploma work encounters difficulties which could not be foreseen during defining the work, and which possibly may lead to changes or deletion of certain problem issues, this should immediately be discussed with UiT through the supervisor.

The work should lead to a final report and forms the basis of evaluation and grading. The report with enclosed mterials should be submitted electronically in Wiseflow. The submission page will appear as a "flow": <u>https://europe.wiseflow.net/</u>.

Standard title page should be used, available on UiT home page. The title page template, in addition to some useful links are to be found here:

https://en.uit.no/studenter/oppgaveskriving

Additionally it is referred to the diploma thesis subject Canvas page.

The report with enclosed materials should be submitted no later than the given submission date.

Release date:	11.01.2021
Submission date:	15.05.2021
Supervisor at UiT:	Trond Østrem Phone: 76966250/99317710 E-mail: <u>trond.ostrem@uit.no</u>
Contact information:	Candidate name: Bjarne Nilsen
	E-mail: bni037@post.uit.no

UiT campus Narvik – Master of technology